


Kuchyňský strojek ETA 1 010

je elektrický spotřebič určený pro použití v domácnosti pro všechny základní kuchyňské práce, to je pro zpracování a úpravu potravin při přípravě a vaření jídel. Má samostatnou pohonnou jednotku mixéru ETA 0010, na kterou se nasazují jednotlivé strojky určené pro vlastní pracovní úkony.

Jako základní příslušenství se dodávají ve společném obalu tyto strojky:

malá a velká nádoba mixéru s přírubami, nožovými vložkami a šlehačí vložkou
převodová skříň T 0940
hnětač T 0221 a šlehač T 0222
strouhač T 0224
strojek na mletí masa T 0225
mlýnek na mák T 0226
mísa malá T 1221



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!