

HUAWEI Y7 Prime 2018

Uživatelská příručka



Obsah

Vzrušující funkce

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím	1
Další funkce	1

Nové zařízení

Připojení k Internetu	4
Super nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji	4
Právní upozornění	5

Gesta a operace

Snímky obrazovek a záznam obrazovky	8
-------------------------------------	---

Domovská obrazovka

Rychlý přepínač	11
Oznamovací panel a stavový řádek	12
Zámek obrazovky a odemčení	15
Přejděte zpět k základům s jednoduchým režimem	17
Správa domovské obrazovky	18

Kontakty

Správa vizitek	22
Správa kontaktů	23

Vytáčení

Základní funkce volání	25
Blokování obtěžujících hovorů: Získejte klid a ticho, které si zasloužíte	27

Zpráva

Základní funkce zpráv	28
-----------------------	----

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	30
Panoráma	32
Zkrášlení	33
Objevte nové možnosti s vlastními režimy snímání	34

Galerie

Správa fotografií	36
-------------------	----

Správce telefonu

Používejte optimalizaci jedním klepnutím	39
Spravujte mobilní data	39
Optimalizujte spotřebu energie	40

	Obsah
Použijte Antivirus pro zajištění zabezpečení telefon	41
E-mail	
Přidávejte e-mailové účty	42
Spravujte e-mailové účty	42
Spravujte e-mailové kontakty VIP	43
Nastavte automatickou odpověď na e-mail Exchange	43
Kalendář	
Kalendář: Vaše centrum pro správu událostí	44
Navigace Kalendáře	44
Importujte úkoly, aby vaše práce byla přehledná	45
Zobrazte globální svátky	46
Hodiny	
Používejte hodiny	47
Poznámkový blok	
Spravujte poznámky, abyste své záznamy měli v pořádku	49
Nástroje	
Používejte záznam zvuku pro vytváření zvukových poznámek	50
Připojení zařízení	
Bluetooth	51
Přenášejte data mezi telefon a počítačem	53
Zabezpečení a soukromí	
Otisk prstu	55
Ochrana informací o poloze	57
Použití zámku aplikace k zamknutí důležitých aplikací	58
Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí	58
Záloha a obnovení	
Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat	60
Zálohujte data na kartu microSD	60
Zálohujte data na interní úložiště	60
Zálohujte data na úložiště USB	61
Wi-Fi a síť	
Wi-Fi	62
Připojení k Internetu	65
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	65
Zvuk a displej	
Nakonfigurujte režim Nerušit	68
Nakonfigurujte nastavení zvuku	68

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!