

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G970F  
SM-G970F/DS  
SM-G973F  
SM-G973F/DS  
SM-G975F  
SM-G975F/DS

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 11 Rozvržení a funkce zařízení
- 19 Baterie
- 25 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 31 Paměťová karta (micro SD karta)
- 34 Zapínání a vypínání zařízení
- 35 Výchozí nastavení
- 37 Účet Samsung
- 38 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 41 Popis obrazovky
- 54 Oznamovací panel
- 56 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 59 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 61 Bixby
- 65 Bixby Vision
- 68 Bixby Home
- 71 Reminder
- 75 Telefon
- 81 Kontakty
- 85 Zprávy

- 88 Internet
- 90 E-mail
- 91 Fotoaparát
- 115 Galerie
- 121 AR EMOJI
- 128 Always On Display
- 131 Okraj Obrazovky
- 135 Více oken
- 138 Samsung Health
- 144 Galaxy Wearable
- 144 Samsung Members
- 145 Samsung Notes
- 146 Kalendář
- 147 Záznamník
- 150 Moje soubory
- 150 Hodiny
- 152 Kalkulačka
- 153 Game Launcher
- 155 Game Booster
- 156 Dětský dům
- 158 SmartThings
- 162 Sdílení obsahu
- 163 Samsung DeX
- 170 Aplikace Google

## Nastavení

- 172 Úvod
- 172 Připojení
  - 173 Wi-Fi
  - 175 Bluetooth
  - 176 NFC a platba
  - 179 Spořič dat
  - 179 Aplikace jen s mobilními daty
  - 180 Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
  - 180 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
  - 181 Další nastavení připojení
- 185 Zvuky a vibrace
  - 185 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
  - 186 Samostatný zvuk aplikace
- 186 Oznámení
- 187 Zobrazení
  - 188 Filtr modrého světla
  - 189 Tmavý režim
  - 189 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
  - 190 Rozlišení obrazovky (Galaxy S10+, S10)
  - 191 Spořič obrazovky
- 191 Motivy
- 192 Zamknout displej
  - 193 Smart Lock
- 193 Biometrika a zabezpečení
  - 195 Rozpoznání obličeje
  - 198 Rozpoznání otisků prstu
  - 203 Samsung Pass
  - 207 Zabezpečená složka

- 212 Účty a zálohování
  - 213 Samsung Cloud
- 214 Google
- 215 Rozšířené funkce
  - 216 Bixby Routines
  - 219 Pohyby a gesta
  - 220 Dual Messenger
- 221 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
  - 221 Digitální pohoda
- 223 Péče o zařízení
  - 223 Optimalizace zařízení
  - 224 Baterie
  - 225 Úložiště
  - 225 Paměť
  - 226 Zabezpečení
- 226 Aplikace
- 226 Obecná správa
- 227 Usnadnění
- 228 Aktualizace softwaru
- 228 O telefonu

## Dodatek

- 229 Usnadnění
- 246 Řešení problémů
- 253 Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!