

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**HAUSER**<sup>®</sup>  
e l e c t r o n i c

---

***KENYÉRSÜTŐ***  
***BM-800***

---

**TISZTELT VÁSÁRLÓ!**

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



**Minőségi tanúsítvány**

Mint importáló és forgalmazó (AVEX Zrt., 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 3.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER BM-800 típusú kenyérsütő az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 230V~50 Hz

Teljesítményfelvétel: 800 W

Zajsztint: 60 dB

Érintésvédelmi osztály: I.



## Biztonsági előírások

A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!  
Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!  
Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!  
Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!  
A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!  
Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!  
A készülék rendellenes használata balesetveszélyes!  
Olvassa végig figyelmesen a kezelési útmutatót!  
Kisgyermek a készüléket csak felügyelet mellett használhatja!  
Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!  
Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!  
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani
- sérült vezetékkel használni
- mechanikai sérülés esetén használni

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.  
A belső sérülés áramütést okozhat! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja!  
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez!  
Ne engedje, hogy a vezeték a munkaasztal vagy pult szélén lelógjon!  
Áramtalanításakor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!  
A csatlakozózsínór sérülése áramütést okozhat!  
Ne érintse meg a készülék forró / forgó részeit!  
Ne használja a szabadban!  
Ne tegye a készüléket forró felülethez, tűzhelyhez, sütőhöz köze!  
Ez a készülék háztartási használatra készült!  
Használat közben ne mozgassa a készüléket!  
Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!  
A készülék csak felügyelet mellett használható!  
Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!  
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja! Használat közben ne mozgassa!  
Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!  
Szellemileg fogyatékos- sérült vagy tapasztalattal nem rendelkező emberek csak akkor használhatják a készüléket, ha az értük felelős személy felügyeli őket illetve megértette velük a készülék biztonságos használatát!  
Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathól!

Tilos letakarni vagy gyúlékony tárgy, pl. függöny, újságpapír vagy párna közelében használni.

Ezt a készüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt használni, amely a készüléket önműködően bekapcsolja.

Ne érintse meg a készülék forró részeit!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez. A vezetéknek elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia; három eres földeltnek kell lennie; el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez!

Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében!

Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A belső sérülés áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Ebben az esetben a jótállás elveszti érvényességét!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!