

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Smart watch Immax SW12 dámské



POKYNY PRO PRVNÍ POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali tyto chytré hodinky. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte příručku.

Tato příručka vychází z dostupných informací a její obsah může být změněn bez předchozího upozornění. Společnost vynaložila veškeré úsilí na to, aby její obsah byl přesný a spolehlivý. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené opomenutím, nepřesnostmi nebo nesouladu v této příručce.

VZHLED CHYTRÝCH HODINEK



OPERAČNÍ SYSTÉM

- Android 4.0 a vyšší
- iOS 8.2 a vyšší
- Mobilní telefon s hardwarovou podporou Bluetooth 4.0

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Stáhnutí aplikace WearHealth


Pro správné fungování těchto chytrých hodinek je zapotřebí stáhnout a nainstalovat aplikaci WearHealth a spárovat chytrý telefon s hodinkami. Poté dojde k nastavení času a dalších informací dle mobilního telefonu.

Aplikaci si můžete stáhnout pomocí níže přiložených QR kódů.




2. Zapnutí chytrých hodinek

Stisknutím a podržením dotykového tlačítka po dobu delší než 3 vteřiny zapnete chytré hodinky. Pokud je baterie slabá nebo vybitá, chytré hodinky nabijte. Viz obrázek.



3. Párování zařízení

V mobilním telefonu zapněte bluetooth a vyhledejte chytré hodinky. Spárujte chytré hodinky s mobilním telefonem.



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- 1. Krokoměr** – zobrazuje informace o počtu kroků
- 2. Kalorie** – zobrazuje informace o spálených kaloriích
- 3. Vzdálenost** – zobrazuje informace o vzdálenosti
- 4. Srdeční frekvence** - rozhraní pro sledování srdeční frekvence. Automaticky začne měřit srdeční frekvenci po přepnutí do tohoto rozhraní. Po dokončení měření se na LCD zobrazí naměřené hodnoty.
- 5. Krevní tlak** - rozhraní pro sledování krevního tlaku. Automaticky začne měřit krevní tlak po přepnutí do tohoto rozhraní. Po dokončení měření se na LCD zobrazí naměřené hodnoty.
- 6. Rozhraní pro sledování spánku** – zobrazuje informace o spánku
- 7. Rozhraní sportovního režimu** - dlouhým stisknutím tlačítka vstoupíte do rozhraní výběru sportů (běh, chůze, horolezectví, fotbal, badminton, jízda na kole, stolní tenis, basketbal).
- 8. Stopky** - dlouhým stisknutím spustíte režim stopek.
- 9. Zprávy** – dlouhým stisknutím zobrazí zprávy
- 10. Vyhledávání** – dlouhým stisknutím tlačítka spustíte vyhledávání telefonu. Nebo můžete v aplikaci spustit vyhledání chytrých hodinek.

11. Rozhraní pro přepínání motivů

- v tomto režimu můžete dlouhým stisknutím vybrat jeden ze tří motivů pozadí.

12. Nastavení jasu

- dlouhým stisknutím vstoupíte do rozhraní pro nastavení jasu.

13. Vypnutí

- dlouhým stisknutím můžete chytré hodinky vypnout.

OSTATNÍ FUNKCE

další funkce povolíte v aplikaci. Funkce můžete povolit v „Nastavení zařízení“ a „Další připomenutí“.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Displej: 1,04 barevná obrazovka
- Hmotnost produktu: 51 g
- Velikost produktu: 260x35x11,5 mm
- Vodotěsnost: IP67
- Materiál náramku: magnetický pásek
- Kapacita baterie: 140 mAh
- Pracovní doba: asi 5-7 dní
- Režim synchronizace: Bluetooth 4.0
- Pracovní teplota: -10 °C ~ 50 °C
- Balení: krabička, náramek, USB kabel
- Kompatibilní systém: IOS + Android



Výrobce a dovozce: IMMAX WPB CZ, s.r.o.
Pohoří 703, 742 85 Vřesina, Czech Republic
www.immax.cz | www.immax.eu

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Smart watch Immax SW12 dámské



POKYNY PRE PRVÉ POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali tieto chytré hodinky. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte príručku.

Táto príručka vychádza z dostupných informácií a jej obsah môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť vynaložila

všetko úsilie na to, aby jej obsah bol presný a spoľahlivý. Naša spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené opomenutím, nepresnosťami alebo nesúladu v tejto príručke.

VZHĽAD CHYTRÝCH HODINEK



OPERAČNÝ SYSTÉM

- Android 4.0 a vyššie
- iOS 8.2 a vyšší
- Mobilný telefón s hardvérovou podporou Bluetooth 4.0

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Stiahnutie aplikácie WearHealth


Pre správne fungovanie týchto chytrých hodinek je potrebný stiahnuť a nainštalovať aplikáciu WearHealth a spárovat chytrý telefón s hodinkami. Potom dojde k nastaveniu času a ďalších informácií podľa mobilného telefónu.

Aplikáciu si môžete stiahnuť pomocou nižšie priložených QR kódov.



2. Zapnutie chytrých hodinek

Stlačením a podržaním dotykového tlačidla po dobu dlhšiu ako 3 sekundy zapnete chytré hodinky. Pokiaľ je batéria slabá alebo vybitá, chytré hodinky nabite. Vid' obrázok.



3. Párovanie zariadení

V mobilnom telefóne zapnite bluetooth a vyhľadajte chytré hodinky. Spárujte chytré hodinky s mobilným telefónom.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!