

# Uživatelský manuál

32PFS5803  
43PFS5803  
50PFS5803

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Získat podporu</b>	<b>3</b>
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	3
1.2 Návod televizoru a uživatelská příručka	3
1.3 Online návod a uživatelská příručka	3
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	3
<b>2 Software</b>	<b>5</b>
2.1 Aktualizace softwaru	5
2.2 Verze softwaru	5
<b>3 Rychlý průvodce</b>	<b>6</b>
3.1 Dálkový ovladač	6
3.2 Infračervený snímač	7
3.3 Joystick – Místní ovládání	7
<b>4 Instalace</b>	<b>9</b>
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	9
4.2 Umístění televize	9
4.3 Zapnutí televizoru	9
<b>5 Připojení</b>	<b>11</b>
5.1 Průvodce možnostmi připojení	11
5.2 Anténa	11
5.3 Satelitní	11
5.4 Video zařízení	11
5.5 Zvukové zařízení	12
5.6 Mobilní zařízení	13
5.7 Další zařízení	15
<b>6 Přepínání zdroje</b>	<b>17</b>
6.1 Seznam zdrojů	17
6.2 Přejmenování zařízení	17
<b>7 Kanály</b>	<b>18</b>
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	18
7.2 Instalace kanálu	18
7.3 Seznam kanálů	24
7.4 Oblíbené kanály	25
7.5 Teletext	26
<b>8 Televizní průvodce</b>	<b>28</b>
8.1 Co potřebujete	28
8.2 Používání TV průvodce	28
<b>9 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>30</b>
9.1 Nahrávání	30
9.2 Pozastavení televizního vysílání	31
<b>10 Videa, fotografie a hudba</b>	<b>32</b>
10.1 Z připojení USB	32
10.2 Fotografie	32
10.3 Videa	32
10.4 Hudba	33
<b>11 Otevření Nabídek nastavení televizoru</b>	<b>34</b>
11.1 Přehled Domovské nabídky	34
11.2 Častá nastavení a Všechna nastavení	34
11.3 Všechna nastavení	34
<b>12 Síť</b>	<b>43</b>
12.1 Domácí síť	43
12.2 Připojit do sítě	43
12.3 Nastavení sítě	44
<b>13 Smart TV</b>	<b>45</b>
13.1 Nastavení Smart TV	45
13.2 Úvodní stránka služby Smart TV	45
13.3 App Gallery	45
<b>14 TV na vyžádání / video na vyžádání</b>	<b>46</b>
<b>15 Netflix</b>	<b>47</b>
<b>16 Ochrana životního prostředí</b>	<b>48</b>
16.1 Energetický štítek EU	48
16.2 Informace o produktu	48
16.3 Likvidace produktu	48
<b>17 Vlastnosti</b>	<b>49</b>
17.1 Spotřeba	49
17.2 Příjem	49
17.3 Rozlišení displeje	49
17.4 Podporované rozlišení vstupu – video	49
17.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač	49
17.6 Zvuk	49
17.7 Multimedia	50
17.8 Možnosti připojení	50
<b>18 Odstraňování problémů</b>	<b>51</b>
18.1 Tipy	51
18.2 Zapnutí	51
18.3 Dálkový ovladač	51
18.4 Kanály	52
18.5 Satelitní	52
18.6 Obraz	53
18.7 Zvuk	53
18.8 Rozhraní HDMI	54
18.9 USB	54
18.10 Síť Wi-Fi a Internet	54
18.11 Nesprávný jazyk nabídky	54
<b>19 Bezpečnost a péče</b>	<b>55</b>
19.1 Bezpečnost	55
19.2 Péče o obrazovku	56
<b>20 Podmínky používání</b>	<b>57</b>
<b>21 Autorská práva</b>	<b>58</b>
21.1 MHL	58
21.2 Rozhraní HDMI	58
21.3 Dolby Audio	58
21.4 DTS-HD (kurzíva)	58
21.5 Wi-Fi Alliance	58
21.6 Jiné ochranné známky	58
<b>22 Otev.zdroj.kód</b>	<b>59</b>
22.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	59
22.2 Licence open source	59
<b>23 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami</b>	<b>64</b>
<b>Rejstřík</b>	<b>65</b>

# Získat podporu

## Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

### Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webové stránky [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

## Nápověda televizoru a uživatelská příručka

### ⚙ Nastavení > Nápověda

Funkci Nápověda můžete použít k diagnostice a získání více informací o televizoru.

- Nápověda – Podívejte se na pokyny, jak instalovat kanály, třídit kanály, aktualizovat TV software, připojit externí zařízení a používat funkce Smart na vašem televizoru.

- Zkontrolovat televizor – Můžete zkontrolovat, zda obraz, zvuk a funkce Ambilight\* fungují správně během přehrávání krátkého videoklipu.
- Zkontrolovat síť – Zkontrolujte síťové připojení.
- Aktualizace softwaru – Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- Uživatelská příručka – Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- Řešení potíží – Najděte řešení častých problémů.
- Tovární nastavení – Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- Opětovná instalace televizoru – Kompletně přeinstalujte televizor.
- Kontaktní údaje – Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

\* Nastavení funkce Ambilight je k dispozici pouze u modelů, které funkci Ambilight podporují.

## Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ)...

Přejděte na <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače.

Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránky [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem. Nebo se informujte na naší webové stránce [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), kde v případě potřeby zvolíte svou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!