




E-MANUAL



Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj
výrobek na webové stránce
www.samsung.com/register

Modelu _____ Sériové č. _____

Obsah

Kanál

• Použití tlačítka INFO	3
• Používání nabídky kanálů	4
• Používání položky Kanál	12
• Použití oblíbených kanálů	21
• Ukládání kanálů do paměti	23
• Používání položky Kanál (pro satelitní přijímač)	32
• Používání oblíbených kanálů (pro satelitní přijímač)	37
• Ukládání kanálů do paměti (pro satelitní přijímač)	39
• Další funkce	51

Změna velikosti obrazu

• Změna přednastaveného režimu obrazu	53
• Úprava nastavení obrazu	54
• Změna velikosti obrazu	55
• Změna možností nastavení obrazu	62
• Nastavení televizoru a počítače	71
• Změna přednastaveného režimu zvuku	75
• Úprava nastavení zvuku	76
• Výběr zvukového režimu	87

Nastavení

• Připojení k pevné síti	88
• Připojení k bezdrátové síti	98
• Připojení k bezdrátové síti	105
• Nastavení sítě	109
• Nastavení času	127
• Uzamčení programu	136
• Eko řešení	139
• Další funkce	145
• Obraz v obraze (PIP)	153
• Podpora	156

Pokročilé funkce

• Používání funkce 3D	163
• Začínáme se službou Smart Hub	175
• Nastavení služby Smart Hub	187
• Používání služby Smart Hub	190
• Odstraňování potíží se službou SMART HUB	195
• Informace o službě AllShare™	198
• Nastavení služby AllShare™	199
• Anynet+	203
• Nastavení systému Anynet+	208

• Přepínání mezi zařízeními Anynet+	210
• Poslech prostřednictvím přijímače	212
• Odstraňování problémů souvisejících se systémem Anynet+	214
• Používání režimu Režim Mediální obsah.	217
• Připojení zařízení USB	218
• Připojení k počítači prostřednictvím sítě	219
• Nahraný TV program	228
• Videa	239
• Hudba	247
• Fotografie	253
• Režim Mediální obsah. – další funkce	255

Další informace

• Odstraňování potíží	265
• Připojování ke slotu COMMON INTERFACE	277
• Funkce teletextu (závisí na zemi)	282
• Zámek Kensington proti krádeži	287
• Licence	289


Prův. e-Manual

• Jak prohlížet elektronickou příručku	291
--	-----

❑ Použití tlačítka INFO

Na displeji je zobrazen aktuální kanál a stav určitých nastavení zvuku a videa. Průvodce zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály podle času vysílání.

- Pomocí tlačítek ◀, ▶ zobrazíte informace o požadovaném programu při sledování aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace pro ostatní kanály. Pokud chcete přepnout na aktuálně nastavený kanál, stiskněte tlačítko **ENTER** ↵.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!