

V1_08-15

TechniSat

Návod k obsluze


DigitRadio 2GO



Stereo
DAB+/FM-Rádio

DIGITALRADIO
DAB+


1 Popis zařízení



Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Überschrift 1.

1. - Reproduktor (zadní strana)
2. - DAB/FM anténa
3. DOWN/- Zpět v MENU, dolů, ladění, nastavení frekvence, snížení hlasitosti
4. UP/+ Vpřed v MENU, nahoru, ladění, nastavení frekvence, zvýšení hlasitosti
5. SELECT Potvrzení výběru položky v MENU, aktivace výběru
6. MENU Stisknout a podržet (2 sekundy): Otevřete a zavřete menu, Krátké stisknutí: Zobrazí informace
7. MODE Přepnutí DAB / FM režimu
8. TUNE/VOL Ladění, hlasitost
9. PRESET Vyvolat předvolbu (stiskem), uložit předvolbu (podržením)
10. - LCD Displej
11. POWER Zapnout / Vypnout
12. PHONES Konektor pro sluchátka, 3,5mm
13. DC 5V Konektor pro Napájení

Displej



Stereo, čas, kapacita baterie,

Kvalita signálu, hlasitost

Funkce DAB aktivní

Rádiotext, rolování,

stanice, datový tok

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!