

Honeywell

Galaxy

3-48C, 3-144, 3-144C, 3-520, 3-520C

User Guide

Table of Contents

Introduction	vii
Compliance and Approvals	vii
KEYPAD INFORMATION	1
General	1
Number Keys (0 – 9)	1
View Keys (A and B)	1
Enter Key (ent)	2
Escape Key (esc)	2
Hash Key (#)	2
Star Key (*)	2
Power LED	2
Banner	2
User Codes	2
SETTING THE SYSTEM	3
Before Setting	3
Entering A Pin - User Type 2.1 - 2.2	3
Entering A Pin - User Type 2.3 - 3.6	3
Setting groups	3
Exit time	3
Sounder	4
Zones Open	4
Final Door/Terminator	4
System Set	4
Part Setting	4
Cancelling The Setting	4
Group Name	4
MAX SETTING OPTIONS	5
Setting with User Cards/Tags/Fobs	5
Dual Focus	5
Keyprox	5
UNSETTING THE SYSTEM	6
Normal Entry	6
Straying From the Entry Route	6
Slow Entry	6
Cancelling Alarms	6
Manager Reset	6
Engineer Reset	6
Unsetting with the MAX Cards	6

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!