

ROYALTY  LINE

**Bedienungsanleitung**

**Instruction Manual**

**Handleiding**

**Mode d'emploi**

**Manuale Di Istruzioni**

**كتيب التعليمات**



**Induktionskochplatte**

**Induction cooker**

**Inductie kookplaat**

**Plaque à induction**

**Piano cottura a induzione**

**جهاز الطهي الحثي**

**EIP-2000.1**

**Vielen Dank für den Kauf dieser Induktionskochplatte.  
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch  
und bewahren Sie sie für künftiges Nachschlagen sicher auf.**

## **Sicherheitshinweise**

**Bitte vor der Verwendung der Induktionskochplatte folgende Sicherheitsanweisungen lesen:**

1. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
2. Schließen Sie dieses Gerät an keine Steckdose an, über die bereits andere Geräte betrieben werden.
3. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Versorgungskabel beschädigt ist.
4. Teileaustausch oder Gerätereparaturen dürfen nicht selbstständig unternommen werden.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
6. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und es keinesfalls bedienen.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Untergrund.
8. Das Gerät nicht bewegen, wenn ein Topf oder eine Pfanne darauf steht.
9. Ein leerer Topf darf nicht erhitzt werden. Dies würde zur Sicherheitsabschaltung führen.
10. Auf das Kristallglas der Induktionskochplatte dürfen keine metallischen Utensilien, wie Messer, Gabeln, Löffel, Deckel, Dosen oder Aluminiumfolie, gelegt werden.
11. Stellen Sie während der Geräteverwendung eine ausreichende Belüftung sicher.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen, Tischdecken (Vinyl) oder anderen kaum hitzebeständigen Oberflächen.
13. Legen Sie keinesfalls Papier zwischen das Gerät und den

Topf- bzw. Pfannenboden.

14. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Kristallglas gebrochen ist oder einen Sprung aufweist.
15. Die Luftschlitze dürfen nicht blockiert werden.
16. Die Platte aus Kristallglas darf nach dem Herunternehmen von Topf oder Pfanne nicht berührt werden; sie ist sehr heiß.
17. Gegenstände wie Radio- oder Fernsehgeräte, Bankkarten und Kassettenbänder dürfen nicht in die Nähe des Geräts gelegt werden; der Magnetstrom würde diese beschädigen.
18. "Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie zuvor in der sicheren Benutzung des Geräts unterwiesen worden sind und die einhergehenden Gefahren verstehen.
19. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
20. Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von Kindern über 8 Jahren und unter Aufsicht durchgeführt werden.
21. Gerät und Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen."
22. Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitschaltuhr oder separate Fernbedienung gesteuert zu werden.
23. Bei Beschädigung des Netzkabels ist dieses durch den Hersteller, einen Kundendienstmitarbeiter oder eine in ähnlicher Weise qualifizierte Person auszutauschen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

## **Produkteinführung**

Die Induktionskochplatte gehört zum neusten umweltfreundlichen Küchenbedarf, den unser Unternehmen mithilfe europäischer, amerikanischer und japanischer Technologie entwickelt hat. Die Hauptkomponenten, wie IGBT, CPU und IC etc. wurden von den

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!