

# beko

## Myčka na nádobí

Návod k použití



DIS...

CE

CZ

**Vážený zákazníku,  
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.**

Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že budete se službami produktu, který je charakteristický vysokou kvalitou a špičkovými technologiemi, spokojeni. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod k použití i všechny ostatní doprovodné dokumenty.

Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Můžete tak chránit sebe i produkt před možnými riziky.

Návod k použití si uschovejte. Pokud předáte produkt někomu dalšímu, předejte mu zároveň i tento návod k použití.

V tomto návodu k použití a na obalu produktu se používají následující symboly:



Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

**UPOZORNĚNÍ** Nebezpečí, které může mít za následek poškození výrobku nebo jeho okolí.



Důležitá informace nebo užitečné tipy týkající se použití.



Přečtěte si návod k použití.

**1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4**

Zamýšlené použití .....	4
Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat .....	4
Elektrická bezpečnost .....	5
Bezpečnost při přepravě .....	5
Bezpečnost při instalaci .....	6
Bezpečnost při provozu .....	7
Bezpečnost při údržbě a čištění .....	7
Vnitřní osvětlení .....	8

**2 POKYNY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8**

Shoda se směrnici OEEZ a likvidace odpadního produktu .....	8
Informace o balení .....	9
Technické údaje .....	10

**3 VAŠE MYČKA 11**

Přehled .....	11
---------------	----

**4 INSTALACE 12**

Správné umístění instalace .....	12
Připojení zdroje vody .....	12
Připojení k odtoku .....	13
Nastavení nožek .....	13
Elektrické připojení .....	14
Aquasafe+ .....	14

**5 PŘÍPRAVA 15**

Tipy pro úsporu energie .....	15
Systém pro změkčení vody .....	15
Nastavení systému pro změkčení vody .....	15
Přidávání soli .....	16
Mycí prostředek .....	16
Mycí tablety .....	18
Leštidlo .....	18
Nádobí nevhodné pro mytí v myčce .....	19
Umístění nádobí do myčky .....	19
Koš na příbory .....	21
Sklopné zuby dolního koše .....	22
Sklopné zuby dolního koše .....	22
Víceúčelová servisní přihrádka horního koše ..	23
Dráty na lahve dolního koše .....	23
Nastavení výšky horního koše .....	24
Sklápěcí dráty horního koše .....	25
Přihrádka horního koše .....	25
Horní koš na příbory .....	25

**6 OBSLUHA PRODUKTU 26**

Tlačítko Zap./Vyp .....	26
-------------------------	----

Tlačítko Výběr programu/Zrušit program .....	26
Tlačítko Funkce .....	26
Příprava spotřebiče .....	26
Výběr programu .....	26
Doplňkové funkce .....	26
Programování času mytí .....	29
<b>i</b> Časovou prodlevu nelze nastavit po spuštění programu .....	30
Spuštění programu .....	30
Zrušení programu .....	30
Ukazatel úrovně soli (  ) .....	30
Ukazatel opláchnutí (  ) .....	30
Nastavení množství leštidla .....	31
Konec programu .....	31
Varování - Odpojená voda .....	31
Varování - Přetečení .....	31
InnerClean .....	31

**7 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 32**

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče .....	32
Čištění vnitřního prostoru spotřebiče .....	32
Čištění filtrů .....	32
Čištění filtru hadice .....	33
Čištění lopatek .....	34
Spodní lopatka .....	34
Horní lopatka .....	34

**8 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 35**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!