



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)


Myčka nádobí



SPV6ZMX23E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Sklopné trny	23
Všeobecné pokyny	4	Výšky koše na nádobí	23
Použití k určenému účelu	4	Před prvním použitím	24
Omezení okruhu uživatelů	4	Provedení prvního uvedení do	
Bezpečná instalace	5	provozu	24
Bezpečné použití	6	Odvápňovací zařízení	24
Poškozený spotřebič	8	Přehled nastavení tvrdosti vody	24
Nebezpečí pro děti	9	Nastavení odvápňovacího za-	
Zabránění věcným škodám	11	řízení	25
Bezpečná instalace	11	Speciální sůl	25
Bezpečné použití	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení	26
Ochrana životního prostředí a		Regenerace odvápňovacího za-	
úspora	12	řízení	26
Likvidace obalu	12	Lešticí zařízení	26
Úspora energie	12	Leštidlo	26
Technologie sušení Zeolith 	12	Nastavení množství přidávaného	
Aquasenzor	13	leštidla	27
Senzory	13	Vypnutí lešticího zařízení	27
Instalace a připojení	13	Mycí prostředek	28
Rozsah dodávky	13	Vhodné mycí prostředky	28
Instalace a připojení spotřebiče	13	Nevhodné mycí prostředky	29
Přípojka pro odtok	14	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody	14	prostředkům	29
Elektrické připojení	14	Naplnění mycího prostředku	29
Seznámení	15	Nádobí	30
Spotřebič	15	Poškození sklenic a nádobí	30
Ovládací prvky	16	Uložení nádobí	31
Programy	18	Vyklízení nádobí	32
Upozornění pro zkušební ústavy	19	Základní ovládání	32
Favourite ☆	19	Otevření dvířek spotřebiče	32
Přídavné funkce	20	Zapnutí spotřebiče	32
Vybavení	20	Nastavení programu	32
Horní koš na nádobí	20	Nastavení přídavné funkce	32
Spodní koš na nádobí	21	Nastavení časové předvolby	32
Příborová zásuvka	21	Spuštění programu	33
Etažér	22	Zastavení programu	33
		Přerušení programu	33
		Vypnutí spotřebiče	33

Základní nastavení	34	Technické údaje	58
Přehled základních nastavení.....	34	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	36	Source software	58
Home Connect	36		
Rychlé spuštění Home Connect.....	37		
Home Connect Nastavení	37		
Dálkový start 	37		
Vzdálená diagnostika	38		
Aktualizace softwaru	38		
Ochrana údajů.....	38		
Prohlášení o shodě	38		
Čištění a ošetřování	39		
Čištění mycí vany	39		
Čisticí prostředky.....	39		
Rady k čištění spotřebiče.....	39		
Čisticí program 	39		
System sítěk	40		
Čištění ostříkovacích ramen.....	41		
Odstranění poruch	43		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	43		
Výsledek mytí	45		
Problém Home Connect.....	51		
Pokyny v indikačním poli.....	52		
Poruchy funkce.....	52		
Mechanické poškození.....	53		
Zvuky	53		
Čištění čerpadla odpadní vody	55		
Přeprava, uskladnění a likvidace	55		
Demontáž spotřebiče	55		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	56		
Přeprava spotřebiče	56		
Likvidace starého spotřebiče	56		
Zákaznický servis	56		
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	57		
Záruka AQUA-STOP	57		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!