

SIEMENS

Myčka nádobí

SN63EX14CE

cs Návod k použití





Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost.....	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	23
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	23
Bezpečná instalace	5	Přehled nastavení tvrdosti vody	23
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	24
Nebezpečí pro děti.....	9	Speciální sůl	24
Zabránění věcným škodám	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	25
Bezpečná instalace	11	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	11	řízení	25
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	26
úspora.....	12	Leštidlo	26
Likvidace obalu	12	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	12	leštidla	26
Aquasenzor	12	Vypnutí lešticího zařízení	27
autoOpen Dry	13	Mycí prostředek	27
Instalace a připojení.....	13	Vhodné mycí prostředky	27
Rozsah dodávky.....	13	Nevhodné mycí prostředky	28
Instalace a připojení spotřebiče	13	Upozornění k mycím	
Přípojka pro odtok.....	13	prostředkům	28
Přípojka pitné vody.....	14	Naplnění mycího prostředku	29
Elektrické připojení.....	14	Nádobí.....	29
Seznámení	15	Poškození sklenic a nádobí	30
Spotřebič	15	Uložení nádobí	30
Ovládací prvky.....	16	Vyklízení nádobí	31
Programy	18	Základní ovládání.....	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	19	Otevření dvírek spotřebiče	31
Favourite ☆.....	19	Zapnutí spotřebiče	31
Přídavné funkce	20	Nastavení programu.....	31
Vybavení	20	Nastavení přídavné funkce.....	32
Horní koš na nádobí.....	20	Nastavení časové předvolby.....	32
Spodní koš na nádobí.....	21	Spuštění programu.....	32
Příborová zásuvka	21	Zastavení programu	32
Etažér.....	22	Přerušení programu	32
Sklopné trny	22	Vypnutí spotřebiče.....	32
Výšky koše na nádobí.....	23		

Základní nastavení	33	Zákaznický servis	56
Přehled základních nastavení.....	33	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	57
Změna základních nastavení.....	35	Záruka AQUA-STOP	57
Home Connect	35	Technické údaje	58
Rychlé spuštění Home Connect.....	36	Informace o nezávislém a Open Source software	58
Home Connect Nastavení	36		
Dálkový start 	36		
Vzdálená diagnostika	37		
Aktualizace softwaru	37		
Ochrana údajů.....	37		
Prohlášení o shodě	37		
Čištění a ošetřování	38		
Čištění mycí vany	38		
Čisticí prostředky.....	38		
Rady k čištění spotřebiče.....	38		
Čisticí program 	38		
Systém sítěk.....	39		
Čištění ostříkovacích ramen.....	40		
Odstranění poruch	42		
Bezpečnost spotřebiče	42		
Chybový kód/chybové hlášení/signál	43		
Výsledek mytí	45		
Problém Home Connect.....	51		
Pokyny v indikačním poli.....	52		
Poruchy funkce.....	52		
Mechanické poškození.....	53		
Zvuky	54		
Čištění čerpadla odpadní vody	55		
Přeprava, uskladnění a likvidace	55		
Demontáž spotřebiče	55		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	56		
Přeprava spotřebiče	56		
Likvidace starého spotřebiče	56		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!