

SIEMENS

Myčka nádobí

SR63EX28ME

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny	4	Provedení prvního uvedení do provozu	23
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	5		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti	9		
Zabránění věcným škodám	11		
Bezpečná instalace	11		
Bezpečné použití	11		
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Leštící zařízení	26
Likvidace obalu	12	Leštídlo	26
Úspora energie	12	Nastavení množství přidávaného leštídla	26
Aquasenzor	12	Vypnutí leštícího zařízení	27
autoOpen Dry	12		
Instalace a připojení	13	Mycí prostředek	27
Rozsah dodávky	13	Vhodné mycí prostředky	27
Instalace a připojení spotřebiče	13	Nevhodné mycí prostředky	28
Přípojka pro odtok	13	Upozornění k mycím prostředkům	28
Přípojka pitné vody	13	Naplnění mycího prostředku	29
Elektrické připojení	14		
Seznámení	15	Nádobí	30
Spotřebič	15	Poškození sklenic a nádobí	30
Ovládací prvky	16	Uložení nádobí	31
Programy	18	Vyklízení nádobí	31
Upozornění pro zkušební ústavy	19		
Favourite ☆	19		
Přídavné funkce	20	Základní ovládání	32
Vybavení	20	Otevření dvířek spotřebiče	32
Horní koš na nádobí	20	Zapnutí spotřebiče	32
Spodní koš na nádobí	21	Nastavení programu	32
Příborová zásuvka	21	Nastavení přídavné funkce	32
Etažér	22	Nastavení časové předvolby	32
Sklopné trny	22	Spuštění programu	32
Výšky koše na nádobí	23	Zastavení programu	33
		Přerušení programu	33
		Vypnutí spotřebiče	33

Základní nastavení	34	Zákaznický servis	57
Přehled základních nastavení.....	34	Označení produktu (E-č.), vý- robní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	58
Změna základních nastavení.....	36	Záruka AQUA-STOP	58
Home Connect	36	Technické údaje	59
Rychlé spuštění Home Connect.....	37	Informace o nezávislém a Open Source software	59
Home Connect Nastavení	37		
Dálkový start ☰	37		
Vzdálená diagnostika	38		
Aktualizace softwaru	38		
Ochrana údajů.....	38		
Prohlášení o shodě	38		
Čistění a ošetřování	39		
Čištění mycí vany	39		
Čisticí prostředky.....	39		
Rady k čištění spotřebiče.....	39		
Čistící program ✎	39		
Systém sítek	40		
Čištění ostříkovacích ramen	42		
Odstranění poruch	43		
Bezpečnost spotřebiče	43		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	44		
Výsledek mytí	46		
Problém Home Connect.....	52		
Pokyny v indikačním poli.....	53		
Poruchy funkce.....	53		
Mechanické poškození.....	54		
Zvuky	55		
Čištění čerpadla odpadní vody	56		
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	56		
Demontáž spotřebiče	56		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	57		
Přeprava spotřebiče	57		
Likvidace starého spotřebiče	57		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!