

SIEMENS

Myčka nádobí

SN87YX01CE

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	Vybavení	23
Všeobecné pokyny	4	Horní koš na nádobí.....	23
Použití k určenému účelu.....	4	Spodní koš na nádobí.....	24
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Příborová zásuvka.....	24
Bezpečná instalace	5	Etažér	25
Bezpečné použití	6	Sklopné trny	25
Poškozený spotřebič	8	glassZone.....	25
Nebezpečí pro děti	9	Výšky koše na nádobí.....	26
Bezpečnostní systémy.....	10		
Zabránění věcným škodám	11	Před prvním použitím	27
Bezpečná instalace	11	První uvedení do provozu	27
Bezpečné použití	11		
Dětská pojistka	12	Odvápňovací zařízení	27
Elektrická dětská pojistka	12	Přehled nastavení tvrdosti vody	27
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Nastavení odvápňovacího zařízení	28
Likvidace obalu	12	Speciální sůl	28
Úspora energie.....	12	Vypnutí odvápňovacího zařízení....	29
Technologie sušení Zeolith Ⓡ	13	Regenerace odvápňovacího zařízení	29
Aquasenzor	13		
Senzory.....	13		
autoOpen Dry	13		
Instalace a připojení	14	Lešticí zařízení	30
Rozsah dodávky	14	Leštidlo	30
Instalace a připojení spotřebiče	14	Nastavení množství přidávaného leštidla	30
Přípojka pro odtok.....	14	Vypnutí lešticího zařízení	30
Přípojka pitné vody.....	15		
Elektrické připojení.....	15		
Seznámení	16	Mycí prostředek	31
Spotřebič	16	Vhodné mycí prostředky	31
Ovládací prvky.....	17	Nevhodné mycí prostředky	32
Programy	20	Upozornění k mycím prostředkům	32
Upozornění pro zkušební ústavy	21	Naplnění mycího prostředku	32
Favourite ☆	21		
Přídavné funkce	22	Nádobí	33
		Poškození sklenic a nádobí	33
		Uložení nádobí	34
		Vyklízení nádobí	35
		Základní ovládání	35
		Otevření dvířek spotřebiče	35
		Zapnutí spotřebiče	35
		Nastavení programu.....	35
		Nastavení přídavné funkce.....	35

Nastavení časové předvolby	36
Spuštění programu.....	36
Zastavení programu	36
Přerušení programu	36
Zobrazení informací o programu ...	36
Vypnutí spotřebiče.....	36
Základní nastavení.....	38
Přehled základních nastavení.....	38
Změna základních nastavení.....	39
Nastavení času	40
Home Connect	40
Rychlé spuštění Home Connect....	40
Home Connect Nastavení	41
Dálkový start ☰	41
Vzdálená diagnostika	41
Aktualizace softwaru	41
Ochrana údajů.....	41
Prohlášení o shodě	42
Čistění a ošetřování	42
Čištění mycí vany	42
Čisticí prostředky.....	42
Rady k čištění spotřebiče.....	42
Čistící program ☈	43
Systém sítek	44
Čištění ostříkovacích ramen	45
Odstranění poruch.....	46
Bezpečnost spotřebiče	46
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	48
Výsledek mytí	50
Problém Home Connect.....	56
Pokyny v indikačním poli.....	56
Poruchy funkce.....	57
Mechanické poškození.....	58
Zvuky	58
Čištění čerpadla odpadní vody	59
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	59
Demontáž spotřebiče	59
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	60
Přeprava spotřebiče	60
Likvidace starého spotřebiče	60
Zákaznický servis	60
Označení produktu (E-č.), vý- robní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	61
Záruka AQUA-STOP	61
Technické údaje	62
Informace o nezávislém a Open Source software	62

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!