

Návod k obsluze

Automatická pračka



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....	6
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	7
Obsluha pračky.....	14
Ovládací panel.....	14
Princip funkce ovládacího pole	15
První uvedení do provozu	16
Miele@home	17
1. Odstranění přepravní pojistky.....	18
2. Inicializace Miele@home	18
3. Uvedení TwinDos do provozu.....	19
4. Spuštění programu pro kalibraci	20
Praní z hlediska ochrany životního prostředí.....	21
1. Připravit prádlo	22
2. Zvolit program	23
3. Naplnit pračku	24
4. Zvolit nastavení programu.....	25
5. Přidat prací prostředek	26
Stupeň znečištění prádla.....	27
Výměna kartuší s pracím prostředkem.....	27
Zásuvka pro dávkování pracích prostředků	28
Dávkování z kapsle.....	30
6. Spustit program	32
Doplnění prádla v průběhu programu.....	32
7. Konec programu.....	33
Odstředování	34
 Předvolba startu/SmartStart	35
Přehled programů.....	37

Extra funkce	40
Krátký	40
Předžehlení	40
K programům lze zvolit následující extra funkce	40
Symbody pro ošetření	41
Průběh programu	42
Změna průběhu programu.....	44
Změna programu (dětská pojistka).....	44
Storno programu	44
Prací prostředky	45
Správný prací prostředek	45
Změkčovač vody	45
Pomoc při dávkování.....	45
Prostředky na ošetřování prádla.....	45
Doporučení k pracím prostředkům Miele	46
Doporučení k pracím prostředkům dle nařízení (EU) Nr. 1015/2010	47
Čištění a ošetřování.....	48
Čištění pláště a panelu	48
Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků	48
Info hygiena(čištění bubnu)	50
Čištění sítka přívodu vody	50
Ošetření TwinDos	51
Co udělat, když	52
Nedá se spustit žádný program praní	52
Storno programu a na ovládacím panelu svítí kontrolka chyby	53
Symbol na ukazateli času během provádění programu	54
Na konci programu svítí na ovládacím panelu kontrolka.....	54
Hlášení nebo poruchy systému TwinDos	55
Všeobecné problémy s pračkou.....	56
Neuspokojivý výsledek praní.....	58
Nedají se otevřít dvířka	59
Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu.....	60

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!