



Zaregistrujte  
svůj nový  
spotřebič na MyBosch  
a získejte výhody  
zdarma:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Pračka se sušičkou

WKD28542EU

**cs**    Návod k obsluze a Pokyny k instalaci

## Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Siemens entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Siemens byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

	<b>Předpokládané použití</b> . . . . .	4	Tabulka sušení . . . . .	35
	<b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	4	Škrobení . . . . .	36
	Děti / dospělí / domácí zvířata . . . . .	4	Barvení/bělení . . . . .	36
	Instalace . . . . .	6		<b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .
	Obsluha . . . . .	8	Příprava spotřebiče . . . . .	36
	Čištění/údržba . . . . .	10	Vyberte program / zapněte spotřebič . . . . .	37
	<b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	12	Vložení prádla do bubnu . . . . .	37
	Obal/starý spotřebič . . . . .	12	Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže . . . . .	37
	Šetřete energii a zdroje . . . . .	12	Dětská pojistka . . . . .	39
	<b>Umístění a připojení</b> . . . . .	13	Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče . . . . .	39
	Standardní příslušenství . . . . .	13		<b>Snímače</b> . . . . .
	Bezpečnostní pokyny . . . . .	14	Systém detekce nevyváženého naplnění . . . . .	40
	Odstranění přepravních zámků . . . . .	14		<b>Čištění a údržba</b> . . . . .
	Plocha instalace . . . . .	15	Plášť / ovládací panel . . . . .	40
	Instalace na betonovou nebo dřevěnou trémovou podlahu . . . . .	16	Buben . . . . .	40
	Umístění a vyrovnání . . . . .	16	Odstraňování vodního kamene . . . . .	41
	Instalace spotřebiče do kuchyňky . . . . .	17	Zásuvka na prací prostředek a plášť . . . . .	41
	Vyrovnání . . . . .	18	Vypouštěcí čerpadlo je ucpané . . . . .	42
	Montáž závěsů dvířek . . . . .	18	Ucpaná odtoková hadice na sifonu . . . . .	43
	Délky hadice a kabelu . . . . .	19	Filter v přívodu vody je ucpaný . . . . .	43
	Přívod vody . . . . .	20		<b>Závady a co s nimi</b> . . . . .
	Odvod vody . . . . .	21	Nouzové uvolnění . . . . .	44
	Elektrické připojení . . . . .	21	Informace na panelu displeje . . . . .	44
	Před prvním praním . . . . .	22	Závady a co s nimi . . . . .	44
	Přeprava . . . . .	22		<b>Zákaznický servis</b> . . . . .
	<b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . .	23	Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) . . . . .	48
	Spotřebič . . . . .	23		<b>Hodnoty spotřeby</b> . . . . .
	Ovládací panel . . . . .	24		<b>Technická data</b> . . . . .
	<b>Prádlo</b> . . . . .	29		<b>Záruka Aqua-Stop</b> . . . . .
	Příprava prádla k praní . . . . .	29		51
	Příprava prádla k sušení . . . . .	30		
	<b>Prací a ochranné produkty</b> . . . . .	31		
	Doporučení pro prací prostředky . . . . .	32		
	<b>Přehled programů</b> . . . . .	33		
	Volitelný program * . . . . .	33		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!