

SIEMENS

Pračka

WI14W541EU

cs Návod k použití a montáži



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost	4	Třídění prádla	37
Všeobecné pokyny	4	Stupně zašpinění	37
Použití k určenému účelu	4	Značky pro údržbu na visačkách ...	38
Omezení okruhu uživatelů	5	Prací a ošetrovací prostředky	38
Bezpečná instalace	5	Doporučené prací prostředky	38
Bezpečné použití	7	Dávkování pracích prostředků	39
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Základní ovládání	40
Zabránění věcným škodám	11	Zapnutí spotřebiče	40
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Nastavení programu	40
Likvidace obalu	12	Přízpusobené nastavení progra- mu	40
Úspora energie a zdrojů	12	Vložení prádla	40
Režim šetření energie	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	41
Instalace a připojení	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	41
Vybalení spotřebiče	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	42
Rozsah dodávky	14	Spuštění programu	42
Požadavky na místo instalace	14	Upravení doby skončení před spuštěním programu	42
Odstranění přepravních pojistek	16	Namáčení prádla	42
Náradí pro montáž	17	Přidání prádla	43
Montáž spotřebiče	17	Zrušení programu	43
Připojení spotřebiče	22	Pokračování programu při nastá- vení stop po máchání	43
Vyrovnaní spotřebiče	23	Vyjmutí prádla	43
Seznámení	24	Vypnutí spotřebiče	43
Spotřebič	24	Dětský zámek	44
Násypka na prací prostředky	25	Aktivace dětského zámku	44
Ovládací prvky	25	Deaktivace dětského zámku	44
Displej	26	Základní nastavení	45
Tlačítka	28	Přehled základních nastavení	45
Programy	29	Změna základních nastavení	46
Příslušenství	35	Čištění a ošetrování	46
Před prvním použitím	35	Typy pro údržbu spotřebiče	46
Spuštění praní bez prádla	35	Čištění bubnu	46
Prádlo	37	Čištění násypky na prací prostředky	46
Příprava prádla	37		

Odvápnění	47
Čištění čerpadla	48
Čištění odtokové hadice u sifonu...	50
Čištění sítka v přívodu vody	51

Odstranění poruch 52

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	52
Poruchy funkce.....	53
Zvuky	57
Problém s výsledkem.....	57
Netěsnost	59
Zápachy.....	59
Nouzové odblokování.....	60

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 60

Demontáž spotřebiče	60
Nasazení přepravních pojistek	60
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	61
Likvidace starého spotřebiče	61

Zákaznický servis..... 62

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	62
Záruka AQUA-STOP	62

Hodnoty spotřeby 64

Technické údaje 64

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!