

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

*Łucznik*   
*Milena 419*



---

## WAŻNE WSKAZÓWKI

dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyny do szycia

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego powinny zawsze zostać zachowane podstawowe środki bezpieczeństwa.

**Proszę przeczytać przed użyciem urządzenia wszystkie wskazówki. OSTRZEŻENIE- aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:**

1. Urządzenie, które jest podłączone do prądu nie powinno nigdy pozostawać bez dozoru. Wtyczka powinna zostać po użyciu maszyny lub przed jej czyszczeniem natychmiast wyciągnięta z gniazdka.
2. Maszyna powinna zostać odłączona od prądu podczas wymiany żarówki.
3. Po zalaniu maszyny wodą natychmiast odłączyć od prądu!
4. Prosimy nie ustawiać maszyny na miejscu gdzie grozi jej upadek lub może być zalana wodą bądź inną cieczą.

**OSTRZEŻENIE - aby zmniejszyć ryzyko oparzenia, pożaru, porażenia prądem i zranienia:**

1. Nie dopuścić, aby urządzenie było używane jako zabawka. Szczególna ostrożność jest konieczna, jeśli maszyna jest użytkowana w pobliżu dzieci.
2. Urządzenie należy stosować wyłącznie do opisanych w instrukcji celów. Należy używać tylko poleconych przez producenta części wyposażenia, które są umieszczone w instrukcji.
3. Nigdy nie pracować z maszyną, która ma uszkodzony kabel albo wtyczkę, gdy nie funkcjonuje prawidłowo, gdy została upuszczona lub uszkodzona, albo wpadła do wody. W takim wypadku należy zanieść maszynę do najbliższego sprzedawcy lub do serwisu, w celu jej przejrzenia, naprawy bądź regulacji.
4. Nigdy nie pracować z urządzeniem, którego otwory wentylacyjne są zatkane. Utrzymywać otwory wentylacyjne maszyny do szycia i napędu nożnego wolne od skrawków materiałów, kurzu i luźnych kawałków ubrań.
5. Nie pozwolić, aby jakiegokolwiek przedmioty dostały się do jakiegokolwiek otworu, ani nie wkładać ich tam.
6. Nie używać maszyny na zewnątrz.
7. Nie pracować z maszyną w miejscu, gdzie są używane spraye i tlen.
8. Nie ciągnąć za kabel przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka, lecz trzymać za wtyczkę.
9. Nie wkładać palców do ruchomych części maszyny. Szczególna ostrożność jest zalecana w stosunku do okolic igły maszyny do szycia.
10. Nie używać maszyny bez płytki ściegowej.
11. Nie używać zagiętych lub uszkodzonych igieł.
12. Nie przesuwac, nie ciągnąć za materiał w czasie szycia – grozi uszkodzeniem płytki ściegowej.
13. Wyłączyć maszynę, przy wymianie igły, albo stopki, gdy nie ma nici dolnej, itd.
14. Należy zawsze wyciągać wtyczkę podczas czyszczenia maszyny, oliwienia albo pracach konserwacyjnych.
15. Nie używać maszyny nigdy na miękkim podłożu, jak łóżko, sofa, gdzie otwory wentylacyjne mogą ulec zatkaniam.
16. Maszynę podłączać tylko do prądu zmiennego (230 V) z normowanym uziemieniem. Używać tylko certyfikowane dodatki.

PO

---

**Prosimy dotrzymywać następujące zalecenia**

**Zalecenia**

Przed pierwszym uruchomieniem maszyny zapoznać się z instrukcją.

Prosimy zwrócić zwiększoną uwagę na następujące rozdziały:

- wymiana igły - płaską stroną do tyłu
- nawijanie szpulki
- wkładanie szpulki
- regulacja nici
- przed zmianą ściegu musi być igła w pozycji górnej
- nić nawlekać do igły z przodu do tyłu

Z powodu ewentualnego przesłania maszyny do regulacji lub naprawy prosimy o przechowanie opakowania kartonowego i styropianu od maszyny.

Żarówka: 15W, 230V  
Silnik: typ YC – 190

PO

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!