

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PFL50x8H/12

PFL50x8K/12

PFL50x8T/12

PFL50x8T/60

PFL50x8M/08

---

CS Uživatelský manuál

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Důležité informace</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Řešení problémů</b>	<b>72</b>
	Bezpečnost	3		Obecné problémy	72
	Údržba	5		Problémy s kanály	73
	Právní	6		Problémy s obrazem	73
	Udržitelnost	8		Problémy se zvukem	74
	Nápověda a podpora	10		Problémy s připojením	75
<b>2</b>	<b>Použití televizoru</b>	<b>11</b>		Problémy se sítí	75
	Ovládací prvky televizoru	11		Kontaktování společnosti Philips	76
	Sledování televize	13	<b>7</b>	<b>Specifikace</b>	<b>77</b>
	Zobrazení programového průvodce	18		Napájení a příjem signálu	77
	Sledování v režimu 3D	19		Obraz a zvuk	77
	Ambilight	21		Rozlišení displeje	77
	Přehrávání multimediálních souborů	22		Multimédia	78
	Smart TV	25		Možnosti připojení	81
	Interaktivní televizor	27		Verze nápovědy	81
<b>3</b>	<b>Širší využití televizoru</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>Rejstřík</b>	<b>82</b>
	Pozastavit TV	28			
	Nahrávání televizních pořadů	29			
	Používání služby Skype™	32			
	Hraní her	36			
	Prohlížení teletextu	37			
	Nastavení zámku a časovače	39			
<b>4</b>	<b>Změny nastavení televizoru</b>	<b>41</b>			
	Obraz a zvuk	41			
	Videokanály	43			
	Nastavení satelitních kanálů	46			
	Nastavení jazyka	48			
	Univerzální nastavení přístupu	49			
	Další nastavení	50			
	Aktualizace softwaru	50			
	Resetování všech nastavení	52			
<b>5</b>	<b>Připojení televizoru</b>	<b>53</b>			
	Informace o kabelech	53			
	Připojení antény	54			
	Připojení zařízení	54			
	Připojení více zařízení	61			
	Sledování připojených zařízení	64			
	Nastavení zařízení EasyLink	64			
	Připojení k síti a Internetu	68			
	Připojení modulu CAM (Conditional Access Module)	71			

# 1 Důležité informace

## Bezpečnost

### Bezpečnostní opatření

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

### Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Dojde-li k vylití kapaliny na televizor nebo k vniknutí kapaliny do televizoru, okamžitě televizor odpojte od elektrické zásuvky. Obráťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti televizoru, dálkového ovladače nebo baterie svíčky nebo jiné hořící předměty.



- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Nikdy nevystavujte dálkový ovládač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.

- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu řádně vsunuta do elektrické zásuvky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.
- Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.
- Pokud chcete zcela zamezit přívodu energie do televizoru, je nutné odpojit zástrčku. Při odpojování napájení tahejte vždy za zástrčku, nikdy za šňůru. Zajistěte volný přístup k zástrčce, zásuvce a šňůře.

### Nebezpečí poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
- Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevňte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Společnost TP Vision Netherlands B.V. nenesе žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Před případným skladováním odmontujte z televizoru stojan. Nikdy televizor s namontovaným stojanem nepokládejte.
- Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy nepřipojujete k elektrické zásuvce s jiným napětím.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!