

Uživatelský manuál

24PHS4304
24PHT4304

PHILIPS

Obsah

| | |
|--|-----------|
| 1 Získat podporu | 3 |
| 1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor | 3 |
| 1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka | 3 |
| 1.3 Online návod k televizi a uživatelská příručka | 3 |
| 1.4 Péče o zákazníky / Opravy | 3 |
| 2 Software | 5 |
| 2.1 Aktualizace softwaru | 5 |
| 2.2 Verze softwaru | 5 |
| 3 Rychlý průvodce | 6 |
| 3.1 Dálkový ovladač | 6 |
| 3.2 Infračervený snímač | 7 |
| 3.3 Joystick – Místní ovládání (pokud je k dispozici) | 7 |
| 4 Instalace | 9 |
| 4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny | 9 |
| 4.2 Umístění televize | 9 |
| 4.3 Zapnutí televizoru | 10 |
| 5 Připojení | 12 |
| 5.1 Průvodce možnostmi připojení | 12 |
| 5.2 Anténa | 12 |
| 5.3 Satelit (pokud je k dispozici) | 12 |
| 5.4 Video zařízení | 13 |
| 5.5 Audio zařízení | 15 |
| 5.6 Počítač | 16 |
| 5.7 CAM s kartou Smart Card - CI+ | 17 |
| 5.8 Zařízení USB | 17 |
| 5.9 Síť služby Freeview (Port sítě je k dispozici pouze pro modely z Velké Británie) | 18 |
| 6 Přepínání zdroje | 20 |
| 6.1 Seznam zdrojů | 20 |
| 6.2 Přejmenování zařízení | 20 |
| 7 Kanály | 21 |
| 7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů | 21 |
| 7.2 Instalace kanálu | 21 |
| 7.3 Seznam kanálů | 27 |
| 7.4 Výběr filtru kanálů | 28 |
| 7.5 Oblíbené kanály | 28 |
| 8 Televizní průvodce | 30 |
| 8.1 Co potřebujete | 30 |
| 8.2 Používání TV průvodce | 30 |
| 9 Pozastavení televize a nahrávání | 32 |
| 9.1 Co potřebujete | 32 |
| 9.2 Nahrávání | 32 |
| 9.3 Pozastavení televizního vysílání | 33 |
| 10 Video, fotografie a hudba | 35 |
| 10.1 Z připojení USB | 35 |
| 10.2 Fotografie | 35 |
| 10.3 Video | 35 |
| 10.4 Hudba | 36 |
| 11 Otevření Nabídek nastavení televizoru | 37 |
| 11.1 Přehled Domovské nabídky | 37 |
| 11.2 Nabídka Nástroje | 37 |
| 11.3 Rychlá nastavení a Všechna nastavení | 37 |
| 11.4 Všechna nastavení | 37 |
| 12 Ochrana životního prostředí | 44 |
| 12.1 Energetický štítek EU | 44 |
| 12.2 Informace o produktu | 44 |
| 12.3 Likvidace produktu | 44 |
| 13 Vlastnosti | 45 |
| 13.1 Napájení | 45 |
| 13.2 Příjem | 45 |
| 13.3 Rozlišení displeje | 45 |
| 13.4 Rozlišení vstupu obrazu: | 45 |
| 13.5 Zvuk | 46 |
| 13.6 Multimédia | 46 |
| 13.7 Možnosti připojení | 46 |
| 14 Odstraňování problémů | 48 |
| 14.1 Tipy | 48 |
| 14.2 Zapnutí | 48 |
| 14.3 Dálkový ovladač | 48 |
| 14.4 Kanály | 49 |
| 14.5 Obraz | 49 |
| 14.6 Zvuk | 49 |
| 14.7 Rozhraní HDMI | 49 |
| 14.8 USB | 50 |
| 15 Bezpečnost a péče | 51 |
| 15.1 Bezpečnost | 51 |
| 15.2 Péče o obrazovku | 52 |
| 15.3 Podmínky používání | 52 |
| 16 Autorská práva | 54 |
| 16.1 Rozhraní HDMI | 54 |
| 16.2 Dolby Audio | 54 |
| 16.3 DTS 2.0 + výstup Digital Out™ | 54 |
| 16.4 Jiné ochranné známky | 54 |
| 17 Otev.zdroj.kód | 55 |
| 17.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem | 55 |
| 17.2 Licence open source | 55 |
| Rejstřík | 58 |

Získat podporu

Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídkách a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport

Nápověda televizoru a uživatelská příručka

Stiskněte tlačítko  **Nastavení** > **Nápověda**

V nabídce Nápověda si můžete snadno aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení televizoru a přečíst si uživatelskou příručku.

- **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- **Uživatelská příručka:** Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- **Řešení potíží:** Najděte řešení častých problémů.
- **Tovární nastavení:** Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- **Přehled instalace televizoru:** Opětovná instalace a kompletní obnovení televizoru.
- **Kontaktní údaje:** Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

- Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu. Nový software nebo příručku televizoru můžete stáhnout pro přečtení k počítači.

Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ)...

Přejděte na <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Z počítače si také můžete příslušnou stránku Nápovědy vytisknout.

Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou příručku), přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport

Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem. Můžete se také podívat na naše webové stránky www.philips.com/TVsupport a vybrat požadovanou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

 **Pozor**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!