


EOD6P77WX  
EOD6P77WZ  
KODDP77WX



---

<b>BG</b> Ръководство за употреба	2	<b>SR</b> Упутство за употребу	478
<b>CS</b> Návod k použití	48	<b>TR</b> Kullanma Kılavuzu	523
<b>ET</b> Kasutusjuhend	91		
<b>HR</b> Upute za uporabu	133		
<b>HU</b> Használati útmutató	175		
<b>LT</b> Naudojimo instrukcija	218		
<b>LV</b> Lietošanas instrukcija	263		
<b>PL</b> Instrukcja obsługi	306		
<b>RO</b> Manual de utilizare	350		
<b>SK</b> Návod na používanie	393		
<b>SL</b> Navodila za uporabo	436		



**Electrolux**

# МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и инновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страховити резултати.

Добре дошли в Electrolux.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



За повече рецепти, съвети, отстраняване на неизправности изтеглете приложение My Electrolux Kitchen.



## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание—Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....</b>	<b>4</b>	<b>2.8 Изхвърляне.....</b>	<b>10</b>
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо положение.....	4	3. ИНСТАЛИРАНЕ.....	11
1.2 Обща безопасност.....	5	3.1 Вграждане.....	11
<b>2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....</b>	<b>6</b>	3.2 Закрепване на фурната към отвора за вграждане.....	12
2.1 Инсталация.....	6	<b>4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....</b>	12
2.2 Електрическо свързване.....	7	4.1 Общ преглед.....	13
2.3 Използване.....	8	4.2 Аксесоари.....	13
2.4 Грижа и почистване.....	9	<b>5. КАК ДА ВКЛЮЧВАТЕ И ИЗКЛЮЧВАТЕ         ФУРНАТА.....</b>	13
2.5 Пиролитично почистване.....	9	5.1 Прибращи се ключове.....	14
2.6 Вътрешно осветление.....	10		
2.7 Обслужване.....	10		

5.2 Контролен панел.....	14	11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ.....	32
<b>6. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.....</b>	<b>15</b>	<b>11.1 Печене с влажност.....</b>	<b>32</b>
6.1 Първоначално почистване.....	15	11.2 Печене с влажност – препоръчителни аксесоари.....	34
6.2 Начално предварително затопляне.....	15	11.3 Таблици за готвене за изпитващи институции.....	34
6.3 Безжична връзка  .....	16	<b>12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....</b>	<b>36</b>
6.4 Софтуерни лицензи.....	17	12.1 Бележки относно почистването.....	36
<b>7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....</b>	<b>17</b>	12.2 Как се почиства: Вътрешна част на фурната.....	37
7.1 Как да настроите: Функции нагряване.....	17	12.3 Начин на отстраняване: Нносачи на скарата .....	37
7.2 Функции за затопляне.....	18	12.4 Начин на използване: Пиролитично почистване.....	38
7.3 Бележки относно: Печене с влажност.....	19	12.5 Напомняне за почистване.....	39
7.4 Как да настроите: Помощ при готвене.....	20	12.6 Как да премахнете и инсталirate: Врата.....	39
7.5 Помощ при готвене с рецептти....	20	12.7 Как да подмените: Лампа.....	41
<b>8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.....</b>	<b>26</b>	<b>13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....</b>	<b>42</b>
8.1 Функции на часовника.....	26	13.1 Как да постъпите, ако.....	42
8.2 Как да настроите: Функции на часовника.....	27	13.2 Данни за обслужване.....	43
<b>9. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....</b>	<b>28</b>	<b>14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.....</b>	<b>43</b>
9.1 Поставяне на принадлежности...	28	14.1 Продуктова информация и Продуктов информационен лист*....	44
9.2 Термосонда.....	29	14.2 Енергоспестяваща.....	45
<b>10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.....</b>	<b>31</b>	<b>15. СТРУКТУРА НА МЕНЮТО.....</b>	<b>45</b>
10.1 Заключване.....	31	15.1 Меню.....	45
10.2 Автоматично изключване.....	31		
10.3 Охлаждащ вентилатор.....	32		

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!