



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Myčka nádobí

SRI4HKS53E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	21
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	21
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	21
Bezpečná instalace	4	Přehled nastavení tvrdosti vody	22
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	7	řízení	22
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	22
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	23
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	24
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	24
úspora	11	Leštidlo	24
Likvidace obalu	11	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	11	leštidla	25
Aquasenzor	11	Vypnutí lešticího zařízení	25
Instalace a připojení	11	Mycí prostředek	25
Rozsah dodávky.....	11	Vhodné mycí prostředky	25
Instalace a připojení spotřebiče	11	Nevhodné mycí prostředky	26
Přípojka pro odtok.....	12	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	12	prostředkům	26
Elektrické připojení.....	12	Naplnění mycího prostředku	27
Seznámení	13	Nádobí	28
Spotřebič	13	Poškození sklenic a nádobí	28
Ovládací prvky.....	14	Uložení nádobí	29
Programy	16	Vyklízení nádobí	29
Upozornění pro zkušební ústavy....	17	Základní ovládání	30
Favourite ☆.....	17	Zapnutí spotřebiče	30
Přídavné funkce	17	Nastavení programu.....	30
Vybavení	18	Nastavení přídavné funkce.....	30
Horní koš na nádobí.....	18	Nastavení časové předvolby	30
Spodní koš na nádobí.....	19	Spuštění programu.....	30
Košík na příbory	20	Aktivace zablokování tlačítek	31
Etažér.....	20	Deaktivace blokování tlačítek.....	31
Sklopné trny	20	Zastavení programu	31
Etažér na nože.....	21	Přerušení programu	31
Výšky koše na nádobí.....	21	Vypnutí spotřebiče.....	31

Základní nastavení	32
Přehled základních nastavení.....	32
Změna základních nastavení.....	33
Čištění a ošetřování	33
Čištění mycí vany	33
Čisticí prostředky.....	33
Rady k čištění spotřebiče.....	33
Čisticí program 	33
Systém sítěk	34
Čištění ostřikovacích ramen	36
Odstranění poruch	37
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	37
Výsledek mytí	39
Pokyny v indikačním poli.....	45
Poruchy funkce.....	46
Mechanické poškození.....	47
Zvuky	47
Čištění čerpadla odpadní vody	48
Přeprava, uskladnění a likvidace	48
Demontáž spotřebiče	48
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	49
Přeprava spotřebiče	49
Likvidace starého spotřebiče	49
Zákaznický servis	49
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	50
Záruka AQUA-STOP	50
Technické údaje	50
Informace o nezávislém a Open Source software	51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!