



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Myčka nádobí

SPV6YMX11E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost	4	Sklopné trny	22
Všeobecné pokyny	4	Výšky koše na nádobí.....	22
Použití k určenému účelu	4		
Omezení okruhu uživatelů	4		
Bezpečná instalace	4		
Bezpečné použití	6		
Poškozený spotřebič	8		
Nebezpečí pro děti	8		
Zabránění věcným škodám	10		
Bezpečná instalace	10	Přehled nastavení tvrdosti vody	23
Bezpečné použití	10	Nastavení odvápňovacího zařízení	24
Ochrana životního prostředí a úspora	11	Speciální sůl	24
Likvidace obalu	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení	25
Úspora energie	11	Regenerace odvápňovacího zařízení	25
Technologie sušení Zeolith 	11		
Aquasenzor	11		
Senzory	12		
Efficient Dry	12		
Instalace a připojení	12		
Rozsah dodávky	12		
Instalace a připojení spotřebiče	12		
Přípojka pro odtok	13		
Přípojka pitné vody	13		
Elektrické připojení	13		
Seznámení	14		
Spotřebič	14		
Ovládací prvky	15		
Programy	17		
Upozornění pro zkušební ústavy	18		
Favourite 	18		
Přídavné funkce	19		
Vybavení	19		
Horní koš na nádobí	19		
Spodní koš na nádobí	20		
Příborová zásuvka	20		
Etažér	21		
Před prvním použitím	23		
Provedení prvního uvedení do provozu	23		
Odvápňovací zařízení	23		
Přehled nastavení tvrdosti vody	23		
Nastavení odvápňovacího zařízení	24		
Speciální sůl	24		
Vypnutí odvápňovacího zařízení	25		
Regenerace odvápňovacího zařízení	25		
Leštící zařízení	25		
Leštítlo	25		
Nastavení množství přidávaného leštítla	26		
Vypnutí leštícího zařízení	26		
Mycí prostředek	27		
Vhodné mycí prostředky	27		
Nevhodné mycí prostředky	28		
Upozornění k mycím prostředkům	28		
Naplnění mycího prostředku	28		
Nádobí	29		
Poškození sklenic a nádobí	30		
Uložení nádobí	30		
Vyklopení nádobí	31		
Základní ovládání	31		
Otevření dvírek spotřebiče	31		
Zapnútí spotřebiče	31		
Nastavení programu	31		
Nastavení přídavné funkce	32		
Nastavení časové předvolby	32		
Spuštění programu	32		
Zastavení programu	32		
Přerušení programu	32		
Vypnutí spotřebiče	32		

Základní nastavení	33	Technické údaje	57
Přehled základních nastavení.....	33	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	36	Source software	58
Home Connect	36	Prohlášení o shodě	59
Rychlé spuštění Home Connect....	36		
Home Connect Nastavení	37		
Dálkový start ☰	37		
Vzdálená diagnostika	37		
Aktualizace softwaru	37		
Ochrana údajů.....	38		
Čistění a ošetřování	38		
Čištění mycí vany	38		
Čisticí prostředky.....	38		
Rady k čištění spotřebiče.....	38		
Čistící program ✎	39		
Systém sítek	40		
Čištění ostříkovacích ramen	41		
Odstranění poruch	42		
Bezpečnost spotřebiče	42		
Chybový kód/chybové hlášení/			
signál	43		
Výsledek mytí	45		
Problém Home Connect.....	52		
Pokyny v indikačním poli.....	52		
Poruchy funkce.....	52		
Mechanické poškození.....	53		
Zvuky	54		
Čištění čerpadla odpadní vody	55		
Přeprava, uskladnění a likvida-	55		
ce.....			
Demontáž spotřebiče	55		
Zajištění spotřebiče před			
mrazem.....	56		
Přeprava spotřebiče	56		
Likvidace starého spotřebiče	56		
Zákaznický servis.....	56		
Označení produktu (E-č.), vý-			
robní číslo (FD) a identifikační			
číslo (Z-č.).....	57		
Záruka AQUA-STOP	57		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!