

Uživatelská příručka

Lenovo V30a 22iL
Lenovo V30a 24iL
Lenovo V30a-22iML
Lenovo V30a-24iML

Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 53
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Třetí vydání (leden 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	4
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	5

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 7

Nastavení stojanu počítače (u vybraných modelů)	7
Začít se systémem Windows 10	8
Účet Windows	8
Uživatelské rozhraní Windows	9
Připojit k sítím	10
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	10
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	10
Použití aplikace Vantage	10
Použití funkce Noční osvětlení	11
Použití multimédií	11
Použití zvuku	11
Připojení externího displeje	11

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 13

Řízení napájení	13
Nastavit chování tlačítka napájení	13
Nastavit schéma napájení	13
Přenos dat	13
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	13
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	14
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	14
Zakoupení příslušenství	15

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 17

Zamknout počítač.	17
Použití hesel	17
Použití softwarových řešení zabezpečení	18
Použití bran firewall	18
Použití antivirových programů	19
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	19

Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	19
Vymazání všech dat na úložné jednotce	19
Použití spínače přítomnosti krytu	20
Použití modulu Intel BIOS guard.	20
Použití funkce Smart USB Protection.	20

Kapitola 5. UEFI BIOS. 21

Co je UEFI BIOS	21
Vyvolat nabídku BIOS	21
Navigace v rozhraní UEFI BIOS.	21
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	21
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS	22
Nastavení systémového data a času	22
Změna spouštěcí sekvence.	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	23
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	23
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	23
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	24
Aktualizace systému UEFI BIOS.	24
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	25
Vymazání paměti CMOS	25

Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 27

Základní postup při řešení problémů s počítačem	27
Řešení problémů	27
Problémy se spuštěním	28
Problémy s obrazovkou	29
Problémy se zvukem	30
Problémy se sítí	31
Problémy týkající se výkonu	33
Problémy s úložnou jednotkou	34
Problémy s CD nebo DVD	34
Problémy se zařízením USB	35
Problémy se softwarem	36
Diagnostika	36
Diagnostické nástroje Lenovo	36
Aplikace Vantage	36
Obnovení	36
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	37

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!