

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-S901B/DS  
SM-S906B/DS  
SM-S908B/DS

# Obsah

## Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 10 Nabíjení baterie
- 15 Nano SIM karta a eSIM
- 17 Zapínání a vypínání zařízení
- 18 Výchozí nastavení
- 19 Účet Samsung
- 20 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 22 Popis obrazovky
- 30 Oznamovací panel
- 32 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 33 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 36 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 37 S Pen (Galaxy S22 Ultra)
- 52 Telefon
- 55 Kontakty
- 57 Zprávy
- 58 Internet
- 59 Fotoaparát
- 76 Galerie
- 80 Zóna AR
- 86 Bixby
- 88 Bixby Vision
- 89 Bixby Routines

- 91 Více oken
- 94 Samsung Health
- 95 Samsung Notes
- 100 Samsung Members
- 100 Samsung Kids
- 101 Samsung Global Goals
- 101 Samsung TV Plus
- 101 Galaxy Shop
- 101 Galaxy Wearable
- 102 PENUP (Galaxy S22 Ultra)
- 102 Kalendář
- 103 Reminder
- 104 Záznamník
- 105 Moje soubory
- 105 Hodiny
- 106 Kalkulačka
- 106 Game Launcher
- 107 Game Booster
- 108 SmartThings
- 108 Sdílení obsahu
- 110 Music Share
- 111 Smart View
- 112 Odkaz na Windows
- 113 Samsung DeX
- 119 Aplikace Google

## Nastavení

- 120 Úvod
- 120 Účet Samsung account
- 120 Připojení
  - 122 Wi-Fi
  - 123 Bluetooth
  - 124 NFC a bezkontaktní platby
  - 126 Spořič dat
  - 126 Aplikace jen s mobilními daty
  - 126 Mobilní hotspot
  - 127 Další nastavení připojení
- 128 Zvuky a vibrace
  - 129 Kvalita zvuku a efekty
  - 129 Samostatný zvuk aplikace
- 130 Oznámení
- 130 Displej
  - 131 Plynulost pohybu
  - 132 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 133 Pozadí a styl
- 133 Motivy
- 133 Domovská obrazovka
- 133 Zamknout displej
  - 134 Smart Lock
  - 134 Always On Display
- 135 Biometrika a zabezpečení
  - 136 Rozpoznání obličeje
  - 138 Rozpoznání otisků prstu
  - 141 Samsung Pass
  - 144 Zabezpečená složka
  - 147 Zabezpečené Wi-Fi
- 148 Soukromí
- 148 Umístění
- 149 Bezpečnost a nouzové situace
- 149 Účty a zálohování
  - 150 Samsung Cloud

- 150 Google
- 151 Rozšířené funkce
  - 152 Pohyby a gesta
  - 153 Efekty videohovoru
  - 154 Dual Messenger
- 155 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 155 Péče o baterii a zařízení
  - 155 Optimalizace zařízení
  - 156 Baterie
  - 156 Úložiště
  - 157 Paměť
  - 157 Ochrana zařízení
  - 157 Aktualizace softwaru
  - 157 Diagnostika
- 157 Aplikace
- 158 Obecná správa
- 159 Usnadnění
- 159 Aktualizace softwaru
- 160 O telefonu

## Upozornění ohledně používání

- 161 Opatření pro používání zařízení
- 164 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 165 Údržba odolnosti proti vodě a prachu
- 166 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

## Dodatek

- 169 Usnadnění
- 183 Řešení problémů
- 188 Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!