

Inspiron 15 3511

Servisní příručka



Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ** varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ** upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

| | |
|--|-----------|
| Kapitola 1: Manipulace uvnitř počítače..... | 7 |
| Bezpečnostní pokyny..... | 7 |
| Před manipulací uvnitř počítače..... | 7 |
| Bezpečnostní opatření..... | 8 |
| Elektrostatický výboj – ochrana ESD..... | 8 |
| Antistatická servisní souprava..... | 9 |
| Přechod do servisního režimu..... | 9 |
| Ukončení servisního režimu..... | 10 |
| Po manipulaci uvnitř počítače..... | 10 |
| Kapitola 2: Demontáž a instalace součástí..... | 11 |
| Doporučené nástroje..... | 11 |
| Seznam šroubů..... | 11 |
| Hlavní součásti počítačů Inspiron 15 3511..... | 13 |
| Karta SD (Secure Digital)..... | 15 |
| Vyjmutí karty SD (Secure Digital)..... | 15 |
| Montáž karty SD (Secure Digital)..... | 15 |
| Spodní kryt..... | 16 |
| Sejmutí spodního krytu..... | 16 |
| Nasazení spodního krytu..... | 18 |
| Baterie..... | 19 |
| Bezpečnostní opatření týkající se lithium-iontové baterie..... | 19 |
| Demontáž 3člankové baterie..... | 20 |
| Montáž 3člankové baterie..... | 21 |
| Demontáž 4člankové baterie..... | 21 |
| Montáž 4člankové baterie..... | 22 |
| Odpojení kabelu baterie..... | 23 |
| Odpojení baterie..... | 24 |
| Paměťové moduly..... | 25 |
| Vyjmutí paměťového modulu..... | 25 |
| Vložení paměťového modulu..... | 26 |
| Karta WLAN..... | 27 |
| Vyjmutí karty WLAN..... | 27 |
| Montáž karty sítě WLAN..... | 28 |
| Disk SSD..... | 30 |
| Demontáž disku SSD M.2 2230..... | 30 |
| Montáž disku SSD M.2 2230..... | 30 |
| Demontáž disku SSD M.2 2280..... | 31 |
| Montáž disku SSD M.2 2280..... | 32 |
| Pevný disk..... | 33 |
| Demontáž pevného disku..... | 33 |
| Montáž pevného disku..... | 34 |
| Systémový ventilátor..... | 36 |
| Demontáž systémového ventilátoru..... | 36 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!