


iGET

VIDEO ZVONEK DS1




Uživatelský manuál - CZ

Prosím přečtěte před prvním použitím

OBSAH

1. Popis produktu	1-2
2. Párování s reproduktorem	3
3. Stáhnutí aplikace a připojení	4-6
4. Nastavení	7
5. Sdílení zařízení	7
6. Odstranění zařízení	8
7. Další služby	9
8. Ukotvení zařízení	9-10
9. Funkce	11
10. FAQ - rychlé dotazy a odpovědi	11-12
11. Bezpečnostní pokyny, prohlášení	13-14

1. Popis produktu



Technické parametry

APP	iGET HOME
Napájení	<ul style="list-style-type: none">• 2*18650 5200mAh baterie (nabíjení 4-8h), nabíjecí adaptér: 5V/2A > 2A.• Externí napájení: AC&DC12-24V/1A
Tlačítko zvonění	Stisknutím tlačítka se zvonek aktivuje
Indikace	<ul style="list-style-type: none">• Svítí červeně: zvonek nepracuje správně,• Bliká červeně: čekání na připojení WiFi, pokud bliká rychle - nyní se připojuje k WiFi,• Svítí modře: zvonek pracuje správně
Mikrofon	Zachycení zvuku pro video

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!