

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A336B/DSN

Czech. 04/2022. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 7 Nabíjení baterie
- 10 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 12 Paměťová karta (micro SD karta)
- 14 Zapínání a vypínání zařízení
- 15 Výchozí nastavení
- 15 Samsung account
- 16 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 19 Popis obrazovky
- 27 Oznamovací panel
- 28 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 30 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 32 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 33 Telefon
- 36 Kontakty
- 38 Zprávy
- 39 Internet
- 40 Fotoaparát
- 54 Galerie
- 58 Zóna AR
- 64 Bixby
- 66 Bixby Vision
- 67 Bixby Routines
- 69 Více oken

- 72 Samsung Health
- 73 Samsung Notes
- 73 Samsung Members
- 74 Samsung Kids
- 74 Samsung Global Goals
- 74 Samsung TV Plus
- 75 Galaxy Shop
- 75 Galaxy Wearable
- 75 Kalendář
- 76 Reminder
- 77 Záznamník
- 77 Moje soubory
- 77 Hodiny
- 77 Kalkulačka
- 78 Game Launcher
- 79 Game Booster
- 80 SmartThings
- 80 Sdílení obsahu
- 81 Music Share
- 83 Smart View
- 83 Odkaz na Windows
- 85 Aplikace Google

Nastavení

- 86 Úvod
- 86 Samsung account

86	Připojení	116	Rozšířené funkce
87	Wi-Fi	117	Pohyby a gesta
89	Bluetooth	118	Efekty videohovoru
90	NFC a bezkontaktní platby	119	Dual Messenger
91	Spořič dat	120	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
92	Aplikace jen s mobilními daty	120	Péče o baterii a zařízení
92	Mobilní hotspot	120	Optimalizace zařízení
93	Další nastavení připojení	121	Baterie
94	Zvuky a vibrace	121	Úložiště
94	Kvalita zvuku a efekty	122	Paměť
95	Samostatný zvuk aplikace	122	Ochrana zařízení
95	Oznámení	122	Aktualizace softwaru
96	Displej	122	Diagnostika
97	Plynulost pohybu	123	Aplikace
97	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje	123	Obecná správa
98	Pozadí a styl	124	Usnadnění
98	Motivy	125	Aktualizace softwaru
98	Domovská obrazovka	125	Vzdálená podpora
99	Zamknout displej	126	O telefonu
100	Smart Lock		
100	Biometrika a zabezpečení		
102	Rozpoznání obličeje		
104	Rozpoznávání otisků prstů		
107	Samsung Pass		
109	Zabezpečená složka		
112	Zabezpečené Wi-Fi		
113	Soukromí		
113	Umístění		
114	Bezpečnost a nouzové situace		
114	Účty a zálohování		
115	Samsung Cloud		
116	Google		

Upozornění ohledně používání

127	Opatření pro používání zařízení
129	Poznámky k obsahu balení a příslušenství
130	Údržba odolnosti proti vodě a prachu
131	Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

134	Řešení problémů
139	Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!