

acer



NITRO 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

NITRO 5

Zahrnuje: AN515-45 / AN515-56 / AN515-57 / AN517-41 / AN517-53 / AN517-54

Tato revize: 02/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

Stručné pokyny	6	Nastavení NitroSense a Acer TrueHarmonyTM	47
Uživatelské příručky	6	Bluelight Shield	49
Základní péče a tipy pro používání počítače	7	Zabezpečení počítače	51
Vypnutí počítače	7	Používání bezpečnostního zámku počítače	51
Péče o počítač	7	Použití hesla	51
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Zadání hesel	52
Čištění a servis	8	Nástroj BIOS	53
Pokyny pro bezpečné používání baterie	9	Pořadí spouštění	53
Interní baterie	11	Nastavení hesel	53
Seznámení s notebookem Acer	12	Řízení spotřeby	54
Obrazovka	12	Úsporný režim	54
Zobrazení klávesnice	13	Jednotka bateriových zdrojů	56
Pohled zleva	15	Vlastnosti baterie	56
Informace o USB 3.2	15	Dobíjení baterie	56
Pohled zprava	16	Optimalizace životnosti baterie	57
Informace o USB typu C (AN515-56 / AN515-57 / AN517-53 / AN517-54)	17	Kontrola napájení z baterie	58
Informace o USB 3.2	17	Upozornění na vybití baterie	58
Pohled zezadu	18	S počítačem na cestách	59
Pohled zespodu	19	Odpojení od stolního počítače	59
Používání klávesnice	20	Přenášení	59
Zámkové klávesy	20	Příprava počítače	59
Klávesové zkratky	20	Co s sebou na schůzky	60
Klávesy Windows	22	Přenášení počítače domů	60
Používání přesného touchpadu	23	Příprava počítače	60
Gesta na touchpadu	23	Co vzít s sebou	61
Změna nastavení touchpadu	25	Zvláštní opatření	61
Obnovení	27	Používání počítače v domácí kanceláři	61
Vytvoření zálohy historie souboru	27	Cestování s počítačem	62
Vytvoření zálohy vychozího nastavení z výroby	29	Příprava počítače	62
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů	31	Co vzít s sebou	62
Obnovení počítače	32	Zvláštní opatření	62
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	32	Cestování do jiných zemí	63
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	34	Příprava počítače	63
Používání připojení Bluetooth	38	Co vzít s sebou	63
Povolení a zakázání Bluetooth	38	Zvláštní opatření	63
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	38	Univerzální sériová sběrnice (USB)	65
Připojení k Internetu	41	Port USB typu C	66
Připojeno k bezdrátové síti	41	Port Thunderbolt 4	67
Připojení k bezdrátové síti LAN	41	Monitory	67
Připojení pomocí kabelu	44	Vídeo a zvukové konektory	68
Integrovaná možnost síťového připojení	44	Připojení monitoru	68
Připojení k mobilní síti	44	Sluchátka a mikrofon	68
NitroSense	45	HDMI	69
Hlavní obrazovka NitroSense	45	Časté otázky	71
Ovládání ventilátoru	46	Vyžádání služby	73
Plán napájení	46	Typy a pokyny pro používání Windows 10	75
Sledování	47	Jak se dostanu na [Start] (Úvodní obrazovku?)	75
		Jak mohu počítač vypnout?	75
		Jak mohu počítač odemknout?	76
		Jak mohu nastavit připomenutí?	77

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!