

# Návod k použití

## DIGITRADIO 1990

Přenosné DAB+ / VKV radio s CD přehrávačem a Bluetooth streamováním hudby



**TechniSat**

## **Úvod**

Vážení zákazníci,  
blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro TechniSat DIGITRADIO 1990.  
Vám předkládaný Návod k použití má Vám pomoci, poznat rozsáhlé funkce Vašeho nového digitálního radia a tyto optimálně využívat. Pomůže Vám při účelu přiměřeném a bezpečném používání. Vztahuje se na každou osobu, která přístroj instaluje, obsluhuje, čistí nebo likviduje.  
Uschovejte pečlivě tento Návod k použití pro pozdější potřebu.

Aktuelní verzi Návodu k použití najdete v oddílu stahování Vašeho produktu na domovské stránce TechniSatu  
[www.technisat.de](http://www.technisat.de).

Přejeme Vám prožít mnoho radosti s Vaším  
TechniSat DIGITRADIO 1990!

Váš  
Tým TechniSat

## 1 Obsah

<b>1</b>	<b>Obsah</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Vyobrazení</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>10</b>
3.1	Účelu přiměřené použití	10
3.2	Správné zacházení s DIGITALRADIO 1990	10
3.3	Oblast použití	11
3.4	Umístění přístroje	12
<b>4</b>	<b>Likvidace</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Právní pokyny</b>	<b>14</b>
5.1	Servisní pokyny	15
<b>6</b>	<b>Popis přístroje</b>	<b>16</b>
6.1	Rozsah dodávky	16
6.2	Vlastnosti přístroje	16
<b>7</b>	<b>Příprava přístroje k provozu</b>	<b>16</b>
7.1	Zlepšení anténního příjmu	16
7.2	Připojení k napájecí síti	16
7.3	Provoz na baterie	17
<b>8</b>	<b>Základní ovládání</b>	<b>17</b>
8.1	Zapnutí a vypnutí přístroje	17
8.2	Navigace v menu	18
8.3	Nastavení hlasitosti	18
8.4	Použití sluchátek	18
8.5	Režimy reprodukce	18
<b>9</b>	<b>DAB+ (Digital Radio) – funkce</b>	<b>19</b>
9.1	Co je DAB+	19
9.2	DAB+ (digitální radio) – příjem	19
9.3	Vyhledávání vysílačů (automatické)	19
9.3.1	Automatické vyhledávání	19
9.3.2	Manuelní vyhledávání	19
9.4	Volba vysílače	20
9.5	Vysílač DAB+ uložit na místo v paměti	20
9.6	Vysílač DAB+ vyvolat z místa v paměti	20
9.7	Přepsání / smazání naprogramovaného uložení	21
9.8	Nastavení zobrazení na displeji	21
9.9	Přizpůsobení hlasitosti (DRC)	21
9.10	Smazání neaktivních vysílačů	21
<b>10</b>	<b>VKV – radio</b>	<b>21</b>
10.1	Cílené manuální nastavení frekvence	21
10.2	Automatické vyhledávání vysílačů	22
10.3	Vysílač VKV uložit na místo v paměti	22
10.4	Vysílač VKV vyvolat z místa v paměti	22
10.5	Přepsání / smazání naprogramovaného uložení	22
10.6	Nastavení zobrazení na displeji	23
10.7	Nastavení procesu vyhledávání	23
10.8	Nastavení audia	23

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!