


# guzzanti

**VÝROBNÍK LEDU  
VÝROBNÍK ĽADU  
KOSTKARKA DO LODU  
JÉGKOCKA KÉSZÍTŐ  
APARAT ZA PRIPRAVO LEDU  
EISWÜRFELMASCHINE  
ICE MAKER**

---

**GZ-124A**



**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**



# OBSAH

<b>DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....</b>	<b>3</b>
<b>PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ .....</b>	<b>3</b>
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY .....	3
<b>SEZNÁMENÍ SE SPOTŘEBIČEM .....</b>	<b>6</b>
<b>OBSLUHA A ÚDRŽBA .....</b>	<b>7</b>
VYBALENÍ SPOTŘEBIČE .....	7
PŘIPOJENÍ VÝROBNÍKU LEDU .....	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VÝROBNÍKU LEDU.....	8
<b>POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO VÝROBNÍKU LEDU.....</b>	<b>10</b>
<b>PROGRAM AUTOMATICKÉHO SAMOČIŠTĚNÍ .....</b>	<b>11</b>
<b>ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ .....</b>	<b>13</b>
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ.....</b>	<b>14</b>

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## Bezpečnost vás a ostatních osob je velmi důležitá.

Máte k dispozici návod s důležitými informacemi a tento spotřebič.

Vždy si přečtete a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Toto je bezpečnostní výstražný symbol: 

Dodržujte všechna varování s výstražným symbolem a slovy „NEBEZPEČNÉ“ nebo „VAROVÁNÍ“.



Tyto slova znamenají:

**V případě nedodržení pokynů může dojít ke smrti nebo vážnému zranění.**

Veškeré bezpečnostní pokyny vás upozorní na případné nebezpečí a pomůžou vám snížit riziko zranění a také co se stane v případě nedodržení pokynů.

## PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ TIPY

Použití elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování základních bezpečnostních pravidel za účelem snížení rizika požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob a poškození majetku. Před použitím spotřebiče si přečtete veškeré pokyny.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a porozumí nebezpečím s tím spojeným. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte tento ani jiné spotřebiče s poškozeným napájecím kabelem. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobná kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo riziku. Tento výrobce ledu musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná. Připojte jen ke správné polarizované zásuvce. K stejné zásuvce nepřipojujte další spotřebiče. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunutá do zásuvky.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!