



## (R)EVOLUCE v dopravě

# Uživatelský manuál Kolonožka E1, Premium, Premium Go, Rover Alltrack, Cross (CZ)

**Tip: Pro kalibraci balančního systému proveďte následující kroky:**

- 1) Vypnutou Kolonožku položte na rovný povrch, nášlapy musí být v rovnovážné poloze.
- 2) Stiskněte tlačítko VYP / ZAP a přidržte jej po dobu 10 sekund, než se rozblíkají poziční světla.
- 3) Kolonožku vypněte a po chvíli, již zkalibrovanou, znovu zapněte.

**!Produkt můžete používat pouze po důkladném prostudování celého manuálu!**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš elektrický balanční produkt, který je vysoce inovativní a moderní.

### **VAROVÁNÍ!**

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým. Důkladně se seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje k jeho bezpečnému užití a údržbě. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích. Uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv škody či případné újmy, jež mohou být výsledkem špatného zacházení s produktem, které je v rozporu s tímto manuálem.

Při půjčení kolonožky třetí osobě nenese prodejce ani dovozce odpovědnost za případnou újmu či škody vzniklé nedodržením doporučení uvedených v tomto manuálu. **TENTO PRODUKT NENÍ URČEN PRO PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.**

### **VAROVÁNÍ!**

**Je zakázáno používat kolonožku:**

- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
- na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení kolonožky
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- k jízdě v temných, potměných prostorách,
- na mokřím, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčitém povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití kolonožky na rampách či obrubnicích, vyhněte se veškerým překážkám,
- svítí-li červený senzor gyroskopů vedle symbolu baterie uprostřed,
- v blízkosti hořlaviny, ohně či látek, které mohou dát lehkou záhřev za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,

**DOVOZCE ANI PRODEJCE NEODPOVÍDAJÍ ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ V ROZPORU S TÍMTO MANUÁLEM.**

- pro převoz zvířat a různých zařízení.  
**V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.**

## **OBSAH**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Kapitola I: Základní informace</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1 Popis produktu   | 4         |
| 1.2 Příslušenství  | 4         |
| 1.2.1 Pedálové senzory   | 4         |
| 1.2.2 Indikátor  | 4         |
| 1.2.3 Bluetooth  | 4         |
| 1.3 Vzdálenost, kterou kolonožka ujede na jedno nabití   | 5         |
| <b>Kapitola II: Bezpečné užití</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1 Váhové omezení   | 5         |
| 2.2 Maximální rychlost   | 5         |
| 2.3 Příprava před užitím   | 6         |
| 2.4 Ochranné funkce  | 6         |
| <b>Kapitola III: Naučte se ovládat kolonožku</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1 Postup ovládnání kolonožky   | 6         |
| <b>Kapitola IV: Baterie</b>  | <b>7</b>  |
| 4.1 Slabá baterie  | 7         |
| 4.2 Jednotlivé kroky k nabíjení baterie  | 7         |
| 4.3 Vysoká či nízká teplota baterie  | 8         |
| 4.4 Informace o baterii  | 8         |
| <b>Kapitola V: Údržba</b>  | <b>8</b>  |
| 5.1 Skladování kolonožky   | 8         |
| 5.2 Restart kolonožky a jeho postup  | 9         |
| <b>Kapitola VI: Pravidla reklamace a záruky</b>  | <b>9</b>  |
| 6.1 Záruční doba   | 9         |
| 6.2 Výjimky ze záruky  | 9         |
| <b>Kapitola VII: Specifikace Kolonožky Standard E1/ Premium / Premium Go / Rover Alltrack / Offroad E1 / Cross</b> | <b>10</b> |
| <b>Kapitola VIII: Seznam částí v balení</b>  | <b>10</b> |

## Kapitola I: Základní informace

### 1.1 Popis produktu

Samo-balanční elektrický produkt se může pohybovat dopředu, dozadu, doprava a doleva. Zařízení je ovládáno **dynamickým vyrovnávačem**. Kolonožka je módně navržena pro jednoduché užití a lehkou kontrolu. Kolonožka je šetrná k životnímu prostředí. Je to výborný pomocník na cestách.

### 1.2 Příslušenství

Kolonožku tvoří pedál, indikátor, pneumatika, poziční světlo. Součástí balení je napájecí adaptér a uživatelský manuál.

#### 1.2.1 Pedálové senzory

Kolonožka má **4 senzory** pod pedály. Když uživatel zatlačí na pedály, zařízení se **automaticky vybalancuje**. Při jízdě dbejte na to, že tlačíte nohama na pedály, nikoliv na tvrdé okolí pedálů. **Nepokládejte na pedály žádné předměty** za účelem „neřízené jízdy“, neboť to může vést k Vašemu **zranění a poškození kolonožky**.

#### 1.2.2 Indikátor

Indikátor můžete nalézt **uprostřed kolonožky**.

Má dvě části:

**A) Indikátor baterie:** Zelené světlo znamená plně nabití, pokud se zelená barva změní na červenou, znamená to, že kapacita baterie klesla pod kritickou hodnotu a potřebuje dobít. V tomto případě je nutné okamžitě sestoupit z kolonožky a po uplynutí doby potřebné k vychladnutí akumulátoru jej dobít.

**B) Provozní indikátor:** Když je pedál sešlápnut, indikátor se rozsvítí zeleně. Červená barva značí problém systému, přetížení kolonožky nebo jinou skutečnost, která činí kolonožku nezpůsobilou k jízdě. V takovém případě doporučujeme provést kalibraci systému. Pokud toto nepomůže, obraťte se na svého prodejce.

#### 1.2.3 Bluetooth (volitelná funkce, která nemusí být součástí každé kolonožky)

Je-li Vaše kolonožka vybavena **funkcí Bluetooth**, můžete prostřednictvím zabudovaného reproduktoru **přehrávat během jízdy hudbu** ze svého mobilní zařízení, ať už se jedná o telefon či tablet. Funkce bluetooth se projeví po zapnutí kolonožky **zvukovým hlášením**.

Postup připojení:

1. Zapněte Vaši kolonožku.
2. Ve svém zařízení zapněte Bluetooth.
3. Vyhledejte mezi dostupnými zařízeními kolonožku.
4. Připojte zařízení ke kolonožce (spojení kolonožka ohlásí opět zvukovým signálem).

### 1.3 Vzdálenost, kterou kolonožka ujede na jedno nabití

Vzdálenost je ovlivněna několika faktory:

1. **Terén** – na rovné cestě bude vzdálenost větší, zatímco při jízdě do kopce, či na hrbolatém povrchu se vzdálenost zkracuje.
2. **Váha** – váha uživatele může velmi ovlivnit, jak daleko bude moct daný uživatel ujet na jedno nabití.
3. **Teplota** – při výkyvech teplot klesá výkon a vzdálenost, kterou je možná urazit na jedno nabití.
4. **Údržba** – pokud je zařízení dobře udržováno a baterie je plně nabitá, zvětšuje se vzdálenost ujetá na jedno nabití, zatímco špatnou údržbou a nedobitou baterií vzdálenost klesá.
5. **Rychlost a styl řízení** – Udržování konstantní rychlosti může zvýšit vzdálenost, zatímco neustálé startování a zastavování, zrychlování, zpomalování mohou tuto vzdálenost zkrátit.

## Kapitola II: Bezpečné užití

Před začátkem užívání kolonožky si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, kolonožku nepoužívejte.

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

K jízdě na kolonožce je nezbytně nutné užití ochranných pomůcek, pohodlného sportovního oblečení a pevných bot s plochou podrážkou, jež chrání **stabilitu kotníku**. Mezi ochranné prostředky řadíme helmu, bederní pás a chrániče rukou a nohou.

Před jízdou zkontrolujte kola a celkový stav kolonožky. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou ovlivnit ovladatelnost a užívání kolonožky či dokonce zapříčinit její zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!