

# Manual for use

Item number: 28055



Please read this manual carefully before using.



# Technical informations

Item	Cordless reciprocating saw
Number of oscillations without load	0-3000min <sup>-1</sup>
Max. battery voltage	20V
Saw blade holder	universal
Saw blade stroke	20mm
Max. cutting thickness	wood: 100mm
	steel: 5mm, copper 20mm
Overshoot	1°
Weight without battery	1,7kg
Protection	IPX0
Sound pressure level, uncertainty K	LpA= 87,33dB(A), K= 5dB(A)
Sound power level, uncertainty K	LwA= 98,33dB(A), K= 5dB(A)
Vibration for cutting boards	ah.B= 21,10m/s <sup>2</sup> ; K= 1,5m/s <sup>2</sup>
Vibration for cutting wooden beams	ah.WB= 21,98m/s <sup>2</sup> ; K= 1,5m/s <sup>2</sup>

# Components and controls



- 1) Saw blade
- 2) Backrest
- 3) Quick clamping of the saw blade
- 4) Operating switch
- 5) Button for unlocking the operating switch
- 6) Rear handle
- 7) Button for checking the battery charge level with LEDs
- 8) Battery release button
- 9) Vents
- 10) Front handle

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!