

Návod k použití

DIGITRADIO 230 OD

Přenosné DAB+ / VKV radio s funkcí Bluetooth



TechniSat

1 Vyobrazení

1.1 Čelní náhled



- 1 **Zap. / Standby** (stisknout), **Hlasitost +/-** (otáčet)
- 2 **Reproduktor** (stereo)
- 3 **Držadla pro přenášení** (oboustranná)
- 4 **TUNE / SCAN** otočný regulátor
- 5 **Displej**
- 6 **DAB / FM / AUX / Bluetooth** tlačítko pro změnu režimu
- 7 **MENU** pro vyvolání menu
- 8 **PLAY** Tlačítko Přehrávání / Pauza / Spárování v režimu Bluetooth
- 9 **INFO**
- 10 **PRESET** (paměť Oblíbených)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!