

Vysokotlaký čistič

Návod k použití

Přeloženo z originálu

Číslo položky: 45270

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Kromě zde uvedených poznámek je třeba dodržovat obecná bezpečnostní ustanovení a pravidla.

V návodu naleznete důležité informace pro bezpečný provoz zařízení.

Úrovně nebezpečí

 NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, nebude-li odstraněna, má za následek smrt.

 VAROVÁNÍ

Označuje potenciální nebezpečnou situaci, která, nebude-li odstraněna, může způsobit smrt, nebo vážné zranění.

 POZOR

Označuje potenciální nebezpečnou situaci, která, nebude-li odstraněna, může mít za následek lehké nebo střední poranění.

POZOR

(Bez bezpečnostní výstrahy). Označuje situaci, která může vest ke škodě na majetku.

Elektrické komponenty

 NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nikdy se nedotýkejte síťové zásuvky a zástrčky mokryma rukama.

Zkontrolujte napájecí kabel a síťovou zástrčku před každým použitím. Stroj nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo důležité součásti stroje, např. bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, spouštěcí pistole.

Všechny vodivé díly v pracovním prostoru musí být chráněny před proudem vody.

Síťová zástrčka a spojka prodlužovacího kabelu musí být vodotěsná a nikdy nesmí ležet ve vodě. Navíc spojka nesmí nikdy ležet na zemi.

Doporučuje se používat bubnový prodlužovací kabel se zásuvkou nejméně 60 mm nad zemí.

Chraňte napájecí šňůry před teplem, olejem a ostrými hranami.

Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je napájecí kabel v zástrčce.

VAROVÁNÍ

Přístroj smí být připojen pouze k elektrickému napájení, které bylo instalováno kvalifikovaným elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.

Přístroj smí být připojen pouze ke střídavému proudu. Napětí musí odpovídat štítku spotřebiče.

Doporučuje se, aby elektrické napájení tohoto zařízení obsahovalo proudový chránič (RCD), který přeruší napájení, jestliže svodový proud vůči zemi překročí 30 mA po dobu 30 ms.

Nevhodné prodlužovací kabely mohou být nebezpečné. Pokud je použit prodlužovací kabel, musí být vhodný pro venkovní použití uchovávan v suchu. Doporučuje se, aby zásuvka alespoň 60 mm nad zemí.

Bezpečná manipulace

NEBEZPEČÍ

Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené důležité součásti, jako je vysokotlaká hadice, ruční stříkací pistole a bezpečnostní zařízení. Okamžitě vyměňte

poškozené součásti. Nepoužívejte zařízení s poškozenými součástmi.

Přístroj byl navržen pro použití s čisticím prostředkem dodávaným nebo doporučeným výrobcem. Použití jiných čisticích prostředků nebo chemikálií může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přístroje.

Použití vysokotlaké trysky může být nebezpečné. Tryska, elektrické zařízení i přístroj nesmí být namířeny na osoby.

Nesměřujte proud na sebe nebo jiné osoby za účelem čištění oděvu nebo obuvi

Nepoužívejte přístroj v dosahu osob, pokud nejsou vybaveny ochranným oděvem.

Během provozu přístroje používejte vhodné ochranné pomůcky.

VAROVÁNÍ

Tento stroj není určen pro použití dětmi nebo jinými osobami bez pomoci nebo dohledu, pokud jim jejich fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti brání v bezpečném použití stroje. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

Před spuštěním zařízení je zkontrolujte pečlivě na jakékoliv závady. Jestliže nějaké zjistíte, nespouštějte zařízení a kontaktujte vašeho prodejce.

Zajistěte stabilitu přístroje před jakoukoli prací, aby nedošlo k jeho poškození.

Proud vody, z vysokotlaké trysky vytváří odpor k ruční stříkací pistoli. Ujistěte se, že máte pevné postavení a držte stříkací pistoli i trysku pevně.

Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v provozu.

UPOZORNĚNÍ

V případě delších přestávek, přístroj vypněte hlavním vypínačem nebo vytáhněte síťovou zástrčku.

Nepoužívejte přístroj při teplotách nižších 0°C.

Další rizika

NEBEZPEČÍ

Spotřebič nelze používat v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nebezpečí výbuchu - nestříkejte hořlavé kapaliny.

Nikdy nepoužívejte kapaliny obsahující rozpouštědla nebo neředěné kyseliny a rozpouštědla! Obsahují benzín, ředidlo a olej. Rozprašovací mlha je vysoce hořlavá, výbušná a jedovatá. Nepoužívejte aceton, kyseliny a rozpouštědla.

VAROVÁNÍ

Tento vysokotlaký čisticí stroj se smí

připojovat k rozvodu pitné vody pouze tehdy, když byl namontován vhodný prvek k prevenci zpětného proudu.

Voda, která vytéká z pojistky zpětného toku je považována za nepitnou.

Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou důležité pro bezpečnost zařízení. Používejte pouze hadice, armatury a spojky doporučené výrobcem.

Nepoužívejte zařízení, jestliže jsou napájecí kabel nebo důležité díly zařízení poškozeny, např. bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, spouštěcí pistole.

UPOZORNĚNÍ

Berte ohled na hmotnost přístroje při skladování a během přepravy, aby nedošlo ke zranění nebo nehodě.

Hodiny nepřetržitého používání přístroje mohou v ojedinělých případech vést k znecitlivění rukou.

→Noste rukavice

→Udržujte ruce v teple.

→Dělejte přestávky v pravidelných intervalech.

VAROVÁNÍ

Nesprávné používání čisticích prostředků může způsobit vážné zranění nebo oxidace.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!