



PDF ONLINE
www.lidl-service.com



RADIO-CONTROLLED WEATHER STATION

Art.-Nr.: 4-LD5641

(GB) RADIO-CONTROLLED WEATHER STATION

Usage and safety instructions

(HU) RÁDIÓVEZÉRELT IDŐJÁRÁSÁLLOMÁS

Istruzioni per l'uso e per la sicurezza

(SI) RADIJSKO VODENA VREMENSKA POSTAJA

Navodilo za uporabo in varnostno navodilo

(CZ) BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE

Návod k obsluze a bezpečnostní upozornění


(SK) METEOSTANICA

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(DE) (AT) (CH) FUNK-WETTERSTATION

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 354196_2010



(GB)	Usage and safety instructions	1 -
(HU)	Használati és biztonsági tanácsok.....	20 -
(SI)	Navodilo za uporabo in varnostno navodilo	40 -
(CZ)	Návod k obsluhu a bezpečnostní upozornění.....	58 -
(SK)	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny.....	76 -
(DE) (AT) (CH)	Bedienungs- und Sicherheitshinweise.....	95 -

Table of contents

Table of contents.....	- 1 -
Introduction	- 3 -
Intended use	- 3 -
Scope of delivery.....	- 3 -
Specifications	- 3 -
Weather station	- 3 -
Outdoor sensor.....	- 4 -
Important safety information	- 5 -
Important safety information for users.....	- 5 -
Important safety information for the batteries.....	- 5 -
Display of the weather station	- 6 -
Weather station controls	- 7 -
Outdoor sensor	- 8 -
Securely placing or mounting the weather station.....	- 8 -
Securely placing or mounting the outdoor sensor	- 9 -
Setup.....	- 9 -
Time zone adjustment	- 10 -
Reception problems.....	- 10 -
Switch the DCF77 radio time signal reception on or off	- 11 -
Speed setting.....	- 11 -
Basic settings	- 11 -
Light.....	- 12 -
12/24-hour time format	- 12 -
Alarm	- 12 -
Snooze (SNOOZE).....	- 12 -
Temperature unit	- 12 -
Trends	- 13 -
Maximum and minimum values	- 13 -
Battery level indicator.....	- 13 -
Channel setting for sensors 1-3	- 13 -
Get sensor data	- 14 -
Naming the sensors	- 14 -
Setting pre-set names	- 14 -
Setting custom names	- 14 -
Reset (RESET)	- 15 -
Cleaning instructions.....	- 15 -
Storage	- 15 -
Simplified EU declaration of conformity	- 15 -
Disposal.....	- 15 -
Disposal of the electronic device	- 15 -

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!