




FĚNIX® ŘADA 6

Návod k obsluze

© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, fénix®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® a Xero® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Body Battery™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, HRM-Run™, HRM-Tri™, tempe™, TruSwing™, TrueUp™, Varia™, Varia Vision™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple®, iPhone®, iTunes®, a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společnosti Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano® je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Software Spotify® podléhá licencím třetích stran. Další informace naleznete zde: <https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses>. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Pokročilá analýza srdečního tepu od společnosti Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peakware, LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

Úvod	1	Aktivace oznámení Bluetooth	8
Začínáme	1	Zobrazení oznámení	8
Tlačítka	1	Příjem příchozího telefonního hovoru	8
Použití hodinek	1	Odpověď na textovou zprávu	8
Otevření menu ovládacích prvků	1	Správa oznámení	9
Zobrazení doplňků	1	Vypnutí Bluetooth připojení smartphonu	9
Přizpůsobení hodinek	1	Zapnutí a vypnutí upozornění na připojení smartphonu	9
Spárování smartphonu s hodinkami	2	Zjištění polohy ztraceného mobilního zařízení	9
Nabíjení zařízení	2	Garmin Connect	9
Aktualizace produktů	2	Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect	9
Nastavení Garmin Express	2	Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express	9
Solární dobíjení	2	Používání aplikace Garmin Connect v počítači	9
Solární obrazovka hodinek	2	Manuální synchronizace dat s aplikací Garmin Connect	10
Zobrazení solárního doplňku	2	Aplikace Garmin Golf™	10
Tipy pro solární dobíjení	2	Garmin Explore™	10
Aktivity a aplikace	2	Bezpečnostní a sledovací funkce	10
Spuštění aktivity	3	Přidání nouzových kontaktů	10
Tipy pro záznam aktivit	3	Přidání kontaktů	10
Změna režimu napájení	3	Zapnutí a vypnutí detekce nehod	10
Zastavení aktivity	3	Žádost o pomoc	10
Přidání nebo odebrání oblíbené aktivity	3	Zahájení relace GroupTrack	10
Vytvoření vlastní aktivity	3	Tipy k relacím GroupTrack	11
Indoorové aktivity	3	GroupTrackNastavení	11
Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu	3	Připojené funkce Wi-Fi®	11
Záznam aktivity silového tréninku	4	Připojení k síti Wi-Fi	11
Outdoorové aktivity	4	Funkce Connect IQ	11
Zobrazení jízd na lyžích	4	Stahování funkcí Connect IQ	11
Používání metronomu	4	Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače	11
Přehrávání zvukových výzev během aktivity	4	Garmin Pay	11
Jumpmaster	4	Nastavení peněženky Garmin Pay	11
Multisport	5	Platby za nákupy prostřednictvím hodinek	11
Triatlonový trénink	5	Přidání karty do peněženky Garmin Pay	12
Vytvoření aktivity Multisport	5	Správa peněženky Garmin Pay	12
Plavání	5	Změna hesla pro aplikaci Garmin Pay	12
Plavecká terminologie	5	Hudba	12
Typy záběru	5	Připojení k nezávislému poskytovateli	12
Tipy pro plavání	5	Stahování zvukového obsahu od poskytovatele třetí strany	12
Odpočinek během plavání v bazénu	5	Stahování zvukového obsahu ze služby Spotify®	12
Trénování se záznamem nácviku	5	Změna hudební služby	13
Golf	6	Odpojení od poskytovatele třetí strany	13
Hraní golfu	6	Stahování osobního zvukového obsahu	13
Informace o jamce	6	Poslech hudby	13
Režim velkých čísel	6	Ovládací prvky přehrávání hudby	13
Měření vzdálenosti pomocí funkce Cílení tlačítkem	6	Připojení sluchátek Bluetooth	13
Změna jamek	6	Změna režimu zvuku	13
Přesunutí vlajky	6	Funkce pro srdeční tep	13
Zobrazení změřených odpalů	6	Sledování tepové frekvence na zápěstí	13
Zobrazení vzdáleností pro layout a dogleg	6	Nošení zařízení	13
Ukládání vlastních cílů	6	Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu	14
Sledování výsledků	7	Prohlížení doplňku srdečního tepu	14
Aktualizace skóre	7	Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin	14
Nastavení metody skórování	7	Vysílání údajů o srdečním tepu během aktivity	14
Nastavení hendikepu	7	Nastavení upozornění na abnormální srdeční tep	14
Aktivace sledování statistik	7	Vypnutí zápěstního snímače srdečního tepu	14
TruSwing™	7	Dynamika běhu	14
Používání golfového počítače kilometrů	7	Trénink s využitím dynamiky běhu	14
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike	7	Barevná měřidla a data dynamiky běhu	15
Zobrazení směru k jamce	7	Data vyváženosti doby kontaktu se zemí	15
Zahájení expedice	7	Data vertikální oscilace a vertikálního poměru	15
Změna intervalu záznamu bodů prošlé trasy	8	Tipy pro chybějící data dynamiky běhu	15
Manuální záznam bodu prošlé trasy	8	Měření výkonu	15
Zobrazení bodů prošlé trasy	8	Vypnutí oznámení výkonu	16
Připojené funkce	8	Automatická detekce hodnot výkonu	16

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!