

Panasonic®

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Digitální fotoaparát

DMC-TZ100/DMC-TZ101

Model č. DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82



DMC-TZ100/DMC-TZ101



DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82

LUMIX

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.

Zobrazované zprávy

→375

Otázky & odpovědi - Odstraňování problémů

→383

Vyhledávání potřebných informací

→2

Obsah

→5

Obsah podle funkce

→13

Seznam položek menu

→379

Na následujících stránkách tohoto „Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele“ si můžete vyhledat informace, které potřebujete.

Kliknutím na číslo stránky můžete přejít na odkazovanou stránku a rychle vyhledat informace.



DMC-TZ100/DMC-TZ101



DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82

Vyhledávání v „Obsah“ ➔ **5 -**

Vyhledávání ze seznamu názvů funkcí ➔ **13 -**
„Obsah podle funkce“

Vyhledávání podle uspořádání „Názvy a funkce hlavních prvků“ ➔ **19 -**

Vyhledávání mezi funkcemi „Údaje zobrazované na displeji/v hledáčku“ ➔ **363 -**

Vyhledávání ze seznamu zobrazovaných zpráv ➔ **375 -**
„Zobrazované zprávy“

Vyhledávání ze seznamu nabídek ➔ **379 -**
„Seznam položek menu“
[Zázn.]..... 379 [Nastavení] 382
[Video]..... 380 [Přehrávání]..... 382
[Vlastní]..... 381

Vyhledávání podle kapitoly „Otázky a odpovědi - Odstraňování problémů“ ➔ **383 -**

Podrobnosti o používání tohoto návodu naleznete na další straně.

Funkce Wi-Fi® ➔ 301



Ikony režimu záznamu

Režim záznamu:

V režimech záznamu, které zobrazují ikony v černé barvě, lze vybírat a aktivovat označené menu a funkce.

- Kliknutím na křížovou referenci v textu přejdete na příslušnou stránku.

■ Informace o modelech

- Tato příručka obsahuje návody k modelům DMC-TZ100/DMC-TZ101 a DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82.
- Pokud není uvedeno jinak, snímky obrazovek v této příručce znázorňují model DMC-TZ100/DMC-TZ101.
- Funkce se u jednotlivých modelů liší. Při procházení příručkou si zapamatujte, že čísla modelů odpovídající každé funkci se znázorňují následovně.

Číslo modelu	DMC-TZ100/DMC-TZ101	DMC-TZ80/DMC-TZ81/DMC-TZ82
Jak se údaj zobrazuje v příručce		



Kliknutím na tuto ikonu přejdete na oddíl „Vyhledávání potřebných informací“.



Kliknutím na tuto ikonu přejdete na „Obsah“.



Kliknutím na tuto ikonu přejdete na „Seznam položek menu“.



Kliknutím na tuto ikonu se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!