



# GRIL NA DŘEVĚNÉ UHLÍ HOUSTON

ČÍSLO VÝROBKU: 17469



**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD NA  
OBSLUHU A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

---

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 19.05.2021

## Obsah

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
1-1 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU .....	3
2 MONTÁŽ A SESTAVENÍ .....	4
3 VÝKRES ROZLOŽENÉHO VÝROBKU .....	18
4 SEZNAM KOMPONENTŮ .....	19
4-1 UPEVNŮVACÍ PROSTŘEDKY / DROBNÉ SOUČÁSTKY .....	19
5 OBSLUHA .....	20
6 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....	21
7 LIKVIDACE .....	21
8 TECHNICKÉ PARAMETRY .....	21

# 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Změny, které mají sloužit technickému pokroku, může výrobce vykonat bez předcházejícího upozornění a nemusí být ještě zohledněny v tomto návodu na obsluhu.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a funkční.
- Tento gril je vhodný jen na venkovní použití. Nikdy ho nepoužívejte ve vnitřních prostorech nebo v budovách!
- Dbejte na to, aby se gril vždy nacházel ve stabilní poloze.
- Polohu grilu nikdy neměňte během používání!
- Jako palivo používejte jen dřevo a dřevěné uhlí.
- Používejte komerčně dostupné zapalovače, nepoužívejte denaturovaný líh!
- Nikdy nelijte tekutý zapalovač na hořící nebo žhavé uhlí!
- Při používání grilu se ujistěte, že se nachází aspoň tři metry od všech hořlavých předmětů.
- Gril při používání nikdy neumísťujte na suchou trávu nebo jiné snadno hořlavé povrchy. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
- Gril nikdy nepoužívejte při silném větru!
- Gril nikdy nenechávejte bez dozoru!
- Grilu se během používání nikdy nedotýkejte holýma rukama! Nechte ho vždy úplně vychladnout nebo použijte žáruvzdorné rukavice!
- Dbejte na to, aby se blízkosti grilu nenacházely žádné hořlavé materiály a předměty!
- Gril používejte vždy uváženě a s nezbytnou opatrností!
- V žádném případě nepoužívejte nadměrnou sílu!
- Děti a okolo stojící osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od grilu!
- Obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) uchovávejte jen na místech nedostupných dětem, především kojencům! Části obalů často představují nepředvídatelné nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

## 1-1 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

- Gril je určen k opékání (grilování) potravin ve vnějších prostorech.
- Gril není určen k opékání v interiéru!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!