



PLYNOVÝ GRIL „TEXAS 4X“

ČÍSLO VÝROBKU 17573



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 09.04.2020

Obsah

1	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
1-1	SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU	4
1-2	VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ	4
2	MONTÁŽ	5
3	DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (POUŽÍVÁNÍ).....	9
4	PŘIPOJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU.....	9
4-1	PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LAHVE KE SPOTŘEBIČI.....	9
4-2	REGULÁTOR TLAKU A PLYNOVÁ HADICE	9
4-3	PLYNOVÁ LAHEV	9
4-4	INSTALACE & TEST TĚSNOSTI.....	10
4-5	INSTALACE	10
4-6	KONTROLA TĚSNOSTI:	10
5	OBSLUHA.....	10
5-1	ZAPÁLENÍ PLYNOVÉHO GRILU	11
6	ÚDRŽBA / ČIŠTĚNÍ	12
7	ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ.....	13
8	TECHNICKÉ PARAMETRY	13
9	LIKVIDACE	13
10	VÝKRES ROZLOŽENÉHO VÝROBKU	14
11	SEZNAM KOMPONENTŮ	15
12	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE	16

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAŘÍZENÍ:

POZOR:

- Při nedodržení pokynů může dojít k nebezpečným požárům nebo výbuchům!
 - Je na zodpovědnosti uživatele, aby zabezpečil správnou montáž, instalaci a péči o zařízení.
- Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění (nebo smrt) a/nebo poškození majetku.
- Tento plynový gril je určený jen na venkovní použití!
 - **VAROVÁNÍ:** Některé části mohou být velmi horké. Děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení!
 - Během používání přístrojem nehýbejte!
 - Po použití vždy vypněte přívod plynu na plynové lahvi!
 - Zařízení neupravujte!
 - Během používání musí být toto zařízení chráněno před hořlavými a výbušnými materiály.
 - **POZOR:** Na kontrolu úniku plynu se nesmí používat otevřený oheň!
 - Regulátor a hadice musí být správně připojené k přístroji. Matice musí být našroubovaná na připojovací závit vhodným klíčem.
 - Pod přístrojem neskladujte žádné plynové lahve! **Dávat pod gril plynové lahve je zakázáno.** Úložný prostor pod grilem je určený na skladování ostatních potřeb na grilování.
 - Děti a neoprávněné osoby udržujte v dostatečné vzdálenosti od zařízení.
 - Plynový gril nikdy nepoužívejte v případě, že existuje netěsný spoj.
 - Nikdy nepoužívejte dřevěné uhlí, brikety nebo lávové kameny! Grilujte jen s povoleným typem grilu!
 - Pokud dojde k požáru z mastnoty, okamžitě vypněte všechna plynová potrubí a kryt neotevírejte, dokud plameny neustoupí. **NESNAŽTE SE HASIT VODOU!**
 - Pokud vzniknou ostré plameny, grilovaný pokrm vezměte z plamenů a počkejte, dokud ostré plameny neustoupí.
 - Nikdy nepoužívejte lahve zkapalněného plynu s poškozeným ventilem, místy vykazujícími nedostatky a/nebo zrezavělými místy.
 - Regulátor plynu a jiné části přepravující plyn nikdy nerozebírejte, pokud je gril v provozu.

POKUD UCÍTÍTE PLYN:

1. Vypněte přívod plynu na plynové lahvi.
2. Uhaste jakýkoli otevřený oheň v blízkosti; nepoužívejte žádné elektrické přístroje.
3. Místo vyvětrejte.
4. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu podle pokynů uvedených v této příručce.
5. Pokud zápach plynu přetrvává, okamžitě se obraťte na svého prodejce nebo dodavatele plynu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!