

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A536B/DS

Czech. 03/2022. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

4	Rozvržení a funkce zařízení
7	Nabíjení baterie
10	Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
12	Paměťová karta (micro SD karta)
15	Zapínání a vypínání zařízení
16	Výchozí nastavení
16	Samsung account
17	Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
20	Popis obrazovky
28	Oznamovací panel
29	Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
31	Zadávání textu

Aplikace a funkce

33	Instalace nebo odinstalace aplikací
34	Telefon
37	Kontakty
39	Zprávy
40	Internet
41	Fotoaparát
55	Galerie
59	Zóna AR
65	Bixby
67	Bixby Vision

68	Bixby Routines
70	Více oken
73	Samsung Health
74	Samsung Notes
74	Samsung Members
75	Samsung Kids
75	Samsung Global Goals
75	Samsung TV Plus
76	Galaxy Shop
76	Galaxy Wearable
76	Kalendář
77	Reminder
78	Záznamník
79	Moje soubory
79	Hodiny
79	Kalkulačka
80	Game Launcher
81	Game Booster
82	SmartThings
82	Sdílení obsahu
83	Music Share
85	Smart View
85	Odkaz na Windows
87	Aplikace Google

Nastavení

88	Úvod
88	Samsung account

88	Připojení
89	Wi-Fi
91	Bluetooth
92	NFC a bezkontaktní platby
93	Spořič dat
94	Aplikace jen s mobilními daty
94	Mobilní hotspot
95	Další nastavení připojení
96	Zvuky a vibrace
96	Kvalita zvuku a efekty
97	Samostatný zvuk aplikace
97	Oznámení
98	Displej
99	Plynulost pohybu
99	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
100	Pozadí a styl
100	Motivy
100	Domovská obrazovka
101	Zamknout displej
101	Smart Lock
102	Always On Display
103	Biometrika a zabezpečení
104	Rozpoznání obličeje
106	Rozpoznávání otisků prstů
109	Samsung Pass
111	Zabezpečená složka
114	Zabezpečené Wi-Fi
115	Soukromí
115	Umístění
116	Bezpečnost a nouzové situace
116	Účty a zálohování
117	Samsung Cloud

118	Google
118	Rozšířené funkce
119	Pohyby a gesta
120	Efekty videohovoru
121	Dual Messenger
122	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
122	Péče o baterii a zařízení
122	Optimalizace zařízení
123	Baterie
123	Úložiště
124	Paměť
124	Ochrana zařízení
124	Aktualizace softwaru
124	Diagnostika
125	Aplikace
125	Obecná správa
126	Usnadnění
127	Aktualizace softwaru
128	O telefonu

Upozornění ohledně používání

129	Opatření pro používání zařízení
131	Poznámky k obsahu balení a příslušenství
132	Údržba odolnosti proti vodě a prachu
133	Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

136	Řešení problémů
141	Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!