

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A325F/DS

Czech. 03/2021. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 13 Nabíjení baterie
- 15 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 17 Paměťová karta (micro SD karta)
- 19 Zapínání a vypínání zařízení
- 20 Výchozí nastavení
- 20 Účet Samsung
- 21 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 23 Popis obrazovky
- 31 Oznamovací panel
- 33 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 35 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 36 Telefon
- 39 Kontakty
- 41 Zprávy
- 42 Internet
- 43 Fotoaparát
- 54 Galerie

- 58 Zóna AR
- 61 Více oken
- 63 Samsung Health
- 64 Samsung Notes
- 64 Samsung Members
- 64 Galaxy Shop
- 65 Galaxy Wearable
- 65 Kalendář
- 66 Reminder
- 67 Rádio
- 68 Záznamník
- 68 Moje soubory
- 68 Hodiny
- 68 Kalkulačka
- 69 Game Launcher
- 70 Game Booster
- 71 Samsung Kids
- 71 SmartThings
- 72 Sdílení obsahu
- 73 Music Share
- 75 Smart View
- 75 Odkaz na Windows
- 76 Samsung Global Goals
- 77 Aplikace Google

Nastavení

- 78 Úvod
- 78 Účet Samsung account
- 78 Připojení
 - 79 Wi-Fi
 - 81 Bluetooth
 - 82 NFC a bezkontaktní platby
 - 83 Spořič dat
 - 84 Aplikace jen s mobilními daty
 - 84 Mobilní hotspot
 - 85 Další nastavení připojení
- 86 Zvuky a vibrace
 - 87 Kvalita zvuku a efekty
 - 87 Samostatný zvuk aplikace
- 87 Oznámení
- 88 Displej
 - 89 Plynulost pohybu
 - 89 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 90 Pozadí
- 90 Motivy
- 90 Domovská obrazovka
- 91 Zamknout displej
 - 91 Smart Lock
 - 92 Always On Display
- 93 Biometrika a zabezpečení
 - 94 Rozpoznání obličeje
 - 96 Rozpoznávání otisků prstů
 - 99 Samsung Pass
 - 101 Zabezpečená složka
 - 104 Zabezpečené Wi-Fi
- 105 Soukromí
- 105 Umístění
- 105 Google
- 106 Účty a zálohování
 - 106 Samsung Cloud
- 107 Rozšířené funkce
 - 108 Pohyby a gesta
 - 109 Dual Messenger
- 110 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 110 Péče o baterii a zařízení
 - 110 Optimalizace zařízení
 - 111 Baterie
 - 111 Úložiště
 - 111 Paměť
 - 111 Ochrana zařízení
- 112 Aplikace
- 112 Obecná správa
- 113 Usnadnění
- 114 Aktualizace softwaru
- 115 O telefonu

Dodatek

- 116 Řešení problémů
- 121 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!