

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-F711B

Czech. 08/2021. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Klíčové funkce
- 11 Rozvržení a funkce zařízení
- 17 Nabíjení baterie
- 22 Nano SIM karta a eSIM
- 23 Zapínání a vypínání zařízení
- 24 Výchozí nastavení
- 25 Účet Samsung
- 26 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 28 Popis obrazovky
- 39 Oznamovací panel
- 41 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 42 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 45 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 46 Telefon
- 49 Kontakty
- 51 Zprávy
- 52 Internet
- 53 Fotoaparát
- 71 Galerie
- 75 Zóna AR
- 80 Bixby
- 82 Bixby Vision
- 83 Bixby Routines
- 85 Více oken
- 88 Samsung Health
- 89 Samsung Notes
- 90 Samsung Members
- 90 Samsung Kids
- 91 Samsung Global Goals
- 91 Samsung TV Plus
- 91 Galaxy Shop
- 91 Galaxy Wearable
- 92 Kalendář
- 92 Reminder
- 93 Záznamník
- 95 Moje soubory
- 95 Hodiny
- 95 Kalkulačka
- 96 Game Launcher
- 97 Game Booster
- 98 SmartThings
- 98 Sdílení obsahu
- 100 Music Share
- 101 Smart View
- 102 Odkaz na Windows
- 103 Aplikace Google

## Nastavení

- 104 Úvod
- 104 Účet Samsung account
- 104 Připojení
  - 106 Wi-Fi
  - 107 Bluetooth
  - 108 NFC a bezkontaktní platby
  - 110 Spořič dat
  - 110 Aplikace jen s mobilními daty
  - 110 Mobilní hotspot
  - 111 Další nastavení připojení
- 112 Zvuky a vibrace
  - 113 Kvalita zvuku a efekty
  - 113 Samostatný zvuk aplikace
- 114 Oznámení
- 114 Displej
  - 115 Plynulost pohybu
  - 116 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 117 Pozadí
- 117 Motivy
- 117 Domovská obrazovka
- 117 Zamknout displej
  - 118 Smart Lock
  - 118 Always On Display
- 119 Vnější obrazovka
- 120 Biometrika a zabezpečení
  - 121 Rozpoznání obličeje
  - 123 Rozpoznání otisků prstu
  - 125 Samsung Pass
  - 127 Zabezpečená složka
  - 130 Zabezpečené Wi-Fi
- 131 Soukromí
- 131 Umístění
- 132 Google
- 132 Účty a zálohování
  - 133 Samsung Cloud
- 134 Rozšířené funkce
  - 135 Pohyby a gesta
  - 136 Dual Messenger
- 137 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 137 Péče o baterii a zařízení
  - 137 Optimalizace zařízení
  - 138 Baterie
  - 138 Úložiště
  - 139 Paměť
  - 139 Ochrana zařízení
- 139 Aplikace
- 139 Obecná správa
- 140 Usnadnění
- 141 Aktualizace softwaru
- 141 O telefonu

## Dodatek

- 142 Usnadnění
- 156 Řešení problémů
- 161 Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!