




**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Myčka nádobí

**SMI6TCS00E**

**[cs]**    Návod k obsluze

# Obsah

|                                        |           |                                       |           |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnost.....</b>                 | <b>4</b>  | Sklopné trny .....                    | 21        |
| Všeobecné pokyny .....                 | 4         | Výšky koše na nádobí .....            | 22        |
| Použití k určenému účelu .....         | 4         | <b>Před prvním použitím .....</b>     | <b>22</b> |
| Omezení okruhu uživatelů .....         | 4         | Provedení prvního uvedení do          |           |
| Bezpečná instalace .....               | 4         | provozu .....                         | 22        |
| Bezpečné použití .....                 | 6         | <b>Odvápňovací zařízení .....</b>     | <b>22</b> |
| Poškozený spotřebič .....              | 8         | Přehled nastavení tvrdosti vody ..... | 22        |
| Nebezpečí pro děti .....               | 8         | Nastavení odvápňovacího za-           |           |
| <b>Zabránění věcným škodám .....</b>   | <b>10</b> | řízení .....                          | 23        |
| Bezpečná instalace .....               | 10        | Speciální sůl .....                   | 23        |
| Bezpečné použití .....                 | 10        | Vypnutí odvápňovacího zařízení .....  | 24        |
| <b>Ochrana životního prostředí a</b>   |           | Regenerace odvápňovacího za-          |           |
| <b>úspora .....</b>                    | <b>11</b> | řízení .....                          | 24        |
| Likvidace obalu .....                  | 11        | <b>Lešticí zařízení .....</b>         | <b>25</b> |
| Úspora energie .....                   | 11        | Leštidlo .....                        | 25        |
| Technologie sušení Zeolith ② .....     | 11        | Nastavení množství přidávaného        |           |
| Aquasenzor .....                       | 11        | leštidla .....                        | 25        |
| Efficient Dry .....                    | 12        | Vypnutí lešticího zařízení .....      | 26        |
| <b>Instalace a připojení .....</b>     | <b>12</b> | <b>Mycí prostředek .....</b>          | <b>26</b> |
| Rozsah dodávky .....                   | 12        | Vhodné mycí prostředky .....          | 26        |
| Instalace a připojení spotřebiče ..... | 12        | Nevhodné mycí prostředky .....        | 27        |
| Přípojka pro odtok .....               | 12        | Upozornění k mycím                    |           |
| Přípojka pitné vody .....              | 13        | prostředkům .....                     | 27        |
| Elektrické připojení .....             | 13        | Naplnění mycího prostředku .....      | 28        |
| <b>Seznámení .....</b>                 | <b>14</b> | <b>Nádobí .....</b>                   | <b>29</b> |
| Spotřebič .....                        | 14        | Poškození sklenic a nádobí .....      | 29        |
| Ovládací prvky .....                   | 15        | Uložení nádobí .....                  | 30        |
| <b>Programy .....</b>                  | <b>17</b> | Vyklízení nádobí .....                | 30        |
| Upozornění pro zkušební ústavy .....   | 18        | <b>Základní ovládání .....</b>        | <b>31</b> |
| Favourite ☆ .....                      | 18        | Zapnutí spotřebiče .....              | 31        |
| <b>Přídavné funkce .....</b>           | <b>19</b> | Nastavení programu .....              | 31        |
| <b>Vybavení .....</b>                  | <b>19</b> | Nastavení přídavné funkce .....       | 31        |
| Horní koš na nádobí .....              | 19        | Nastavení časové předvolby .....      | 31        |
| Spodní koš na nádobí .....             | 20        | Spuštění programu .....               | 31        |
| Příborová zásuvka .....                | 20        | Aktivace zablokování tlačítek .....   | 32        |
| Etažér .....                           | 21        | Deaktivace blokování tlačítek .....   | 32        |
|                                        |           | Zastavení programu .....              | 32        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Přerušení programu ..... | 32 |
| Vypnutí spotřebiče.....  | 32 |

## **Základní nastavení ..... 33**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Přehled základních nastavení..... | 33 |
| Změna základních nastavení.....   | 35 |

## **Home Connect ..... 35**

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rychlé spuštění Home Connect.....                                                                     | 35 |
| Home Connect Nastavení .....                                                                          | 36 |
| Dálkový start  ..... | 36 |
| Vzdálená diagnostika .....                                                                            | 36 |
| Aktualizace softwaru .....                                                                            | 36 |
| Ochrana údajů.....                                                                                    | 37 |

## **Čištění a ošetřování ..... 37**

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Čištění mycí vany .....                                                                                 | 37 |
| Čisticí prostředky.....                                                                                 | 37 |
| Rady k čištění spotřebiče.....                                                                          | 37 |
| Čisticí program  ..... | 38 |
| Systém sítěk .....                                                                                      | 39 |
| Čištění ostříkovacích ramen .....                                                                       | 40 |

## **Odstranění poruch ..... 41**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Bezpečnost spotřebiče .....                  | 41 |
| Chybový kód/chybové hlášení/<br>signál ..... | 42 |
| Výsledek mytí .....                          | 44 |
| Problém Home Connect.....                    | 50 |
| Pokyny v indikačním poli.....                | 51 |
| Poruchy funkce.....                          | 51 |
| Mechanické poškození.....                    | 52 |
| Zvuky .....                                  | 53 |
| Čištění čerpadla odpadní vody .....          | 54 |

## **Přeprava, uskladnění a likvidace..... 54**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Demontáž spotřebiče .....                | 54 |
| Zajištění spotřebiče před<br>mrazem..... | 55 |
| Přeprava spotřebiče .....                | 55 |
| Likvidace starého spotřebiče .....       | 55 |

## **Zákaznický servis ..... 55**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)..... | 56 |
| Záruka AQUA-STOP .....                                                         | 56 |

## **Technické údaje ..... 56**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Informace o nezávislém a Open Source software ..... | 57 |
|-----------------------------------------------------|----|

## **Prohlášení o shodě ..... 57**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!