


Instalace & Pokyny pro uživatele - Uchovejte pro další použití




Důležité – Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení k vaší maximální spokojenosti a zajistit bezpečnou a řádnou instalaci, použití a údržbu.

Obsah

Bezpečnostní informace	3
Součásti	4
Instalace	5-8
Vybalení vaší pračky	5
Odstranění přepravních šroubů	5
Vyvážení vaší pračky	6
Připojení přívodní hadice	6
Připojení vypouštěcí hadice	7
Elektrické zapojení	8
Funkce ovládacího panelu	9-10
Průvodce výběrem programu	11
Uživatelské pokyny	12-13
Před prvním použitím	12
Příprava před praním	12
Rady pro úsporu energie	12
Používání vaší pračky	13-14
Změna vybraného programu	14
Odstranění pěny	14
Chybová hlášení	15
Péče a údržba	16-17
Všeobecně	16
Zásuvka pro prací prostředky	16
Filtr	16
Přeprava pračky	17
Řešení problémů	18
TECHNICKÉ ÚDAJE	19
Informace o likvidaci	19



Kódové označení výrobku

HW-50-1010A
HW-50-1210A



Bezpečnostní informace

Důležité – Před instalací si přečtěte tyto pokyny

Před použitím

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách. .
- Spotřebič MUSÍTE umístit na pevný a rovný povrch.
- **Nestavte** spotřebič tam, kde je vystaven přímému slunci nebo zdrojům tepla, protože by mohlo dojít k poškození plastových a pryžových součástí.
- Varování: Zajistěte odstranění všech 3 přepravních šroubů.
- Zajistěte přímé připojení spotřebiče k domácímu přívodu vody.
- Varování: Tato pračka MUSÍ být připojena k přívodu studené vody.
- Zajistěte, aby veškeré elektrické připojení bylo tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
- Zajistěte, aby byl spotřebič zapojený do samostatné uzemněné zásuvky, která je snadno dostupná.
- Zkontrolujte, že se napájecí kabel nezachytil pod nebo do spotřebiče a vyvarujte se poškození napájecího kabelu.
- **Nepřipojujte** spotřebič ke zdroji energie, dokud není dokončena jeho instalace.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a není vhodné pro komerční použití.
- Zkontrolujte, že jsou spoje a napojení hadic utěsněné a že netečou. Pokud by tekly, pračku nepoužívejte, dokud tuto závadu neodstraníte.

Během použití

- Tento spotřebič nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny. Děti by měly být vždy pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- **Nepoužívejte** kabel, pokud je poškozený, zajistěte jeho výměnu autorizovaným servisním technikem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- **Nepoužívejte** tento spotřebič, pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené.
- Používejte pouze prací prostředky vhodné pro automatické pračky a dodržujte doporučení výrobců pracích prostředků.
- **Nepokládejte** na pračku žádné těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhka.
- **Nezakrývejte** spotřebič během provozu, protože byste tak mohli zablokovat větrací otvory.
- **Nedotýkejte se** spotřebiče ani s ním nemanipulujte, pokud máte mokré ruce či nohy.
- **Neotevírejte** během praní zásuvku na prací prostředek.
- **Nedotýkejte se** během praní průzoru (dvířek) - zahřívá se.
- **Nesnažte se** dvířka otevřít násilím. Dvířka jsou vybavená bezpečnostním zámkem, který se deaktivuje 2-3 minuty po ukončení pracovního programu.
- **Neotevírejte** dvířka, pokud v okénku vidíte vodu.
- **Neperte** v horké vodě pěnové a houbovitě materiály.
- **Neodpojujte** v případě výskytu hořlavého plynu v ovzduší pračku od zdroje energie, ani ji ke zdroji nepřipojujte.
- **Nepoužívejte** hořlavé prací prostředky, spreje ani chemické čisticí prostředky v pračce ani v její blízkosti.
- **Nepokoušejte se** spotřebič vlastními silami opravit. Kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!