

Severin Kávovar KA 4808

Připojení k elektrické síti

Zařízení smí být zapojeno pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných norem.

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Napájecí kabel a zástrčka
2. Vypínač s kontrolkou
3. Typový štítek spotřebiče
4. Skleněná konvice s víkem
5. Rotační nádoba s vložkou na filtr
6. Indikátor hladiny vody
7. Nádržka na vodu
8. Kryt nádrže na vodu
9. Trvalý filtr (není zobrazen)



Důležité bezpečnostní pokyny

Vzhledem k možným rizikům a v souladu s bezpečnostními požadavky je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha). Před čištěním zařízení zkontrolujte, zda je odpojeno od elektrické sítě a zda již zcela vychladlo.

Skleněnou konvici a výkyvný filtr vyčistěte horkou vodou s čisticím prostředkem. Pro podrobné informace k čištění přístroje si prostudujte část *Čištění a údržba*.

Nikdy nečistěte přístroj vodou ani jinými tekutinami, ani jej neponořujte do tekutin. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Pozor: Při nesprávném použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.

Pozor: Ohřevná plotýnka kávovaru se při provozu přístroje zahřívá na vysoké teploty a zůstává horká i po určitou dobu po použití přístroje.

Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích.

Děti (od 8 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.

Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

Děti smí provádět údržbu a čištění přístroje pouze pod dohledem odpovědné osoby, a pokud jsou starší 8 let.

Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.

Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.

Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:

I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.

Před použitím zkontrolujte, zda je rukojeť skleněné konvice správně a bezpečně upevněna. V případě potřeby můžete pomocí šroubu v rukojeti kovový kroužek utáhnout.

Zařízení musí být při provozu vždy umístěno na rovný, protiskluzný povrch, odolný vůči zašpinění a pocákání.

Neodcházejte od přístroje během jeho provozu.

Uchovávejte přístroj i přívodní kabel mimo dosah horkých povrchů a tepelných zdrojů.

Předtím, než přístroj budete otevírat nebo z něj vyjímat jednotlivá příslušenství, přístroj vypněte a počkejte, až zcela vychladne. Předějete tak riziku úniku horké vody či páry.

Vždy zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky elektrické sítěv případě špatného fungování přístroje, před čištěním přístroje, po použití přístroje.

Při odpojení zařízení ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.

Nenechávejte přívodní kabel volně viset. Dbejte, aby se přívodní kabel nedotýkal horkých částí přístroje.

Automatické vypnutí přístroje

Z důvodu úspory elektrické energie se přístroj automaticky vypne po uplynutí přibližně 35 minut od dokončení procesu překapávání. Pro restart přístroje přepněte vypínač On/Off do polohy „0“ a pak zpět do polohy „1“.

Před prvním použitím

Před prvním použitím kávovaru nechte proběhnout dva až tři filtrační cykly pouze s použitím maximálního vyznačeného množství studené vody, bez použití mleté kávy. Stejně postupujte také tehdy, pokud přístroj nebyl delší dobu používán nebo po procesu odvápnění.

Všeobecné pokyny

- Stupnice na nádržce na vodu a skleněné konvici vám pomůže naplnit nádržku správným množstvím čisté vody. Stupnice je dvojitá. Stupnici nalevo můžete používat pro odměření běžných šálek o objemu cca 125 ml, stupnici napravo použijte pro odměření šálek s menším objemem. Vždy dejte pozor, abyste nepřekročili maximální povolené množství vody.
- Pokud chcete přístroj používat po několik po sobě jdoucích cyklů překapávání, po každém cyklu kávovar vypněte a nechte vychladnout po dobu cca 5 minut.
- Důležité: Při plnění nádržky čerstvou vodou krátce po dokončení předchozího cyklu překapávání hrozí riziko úniku horké vody či páry, a tedy **riziko opaření**.
- **Plnění nádržky vodou:**
Odklopte víko nádržky na vodu a naplňte nádržku požadovaným množstvím vody. Víko opět zaklopte.
- **Vložení papírového filtru:**
Vysuňte výkyvný filtr do strany a vložte do něj papírový filtr velikosti 2, u kterého nejprve zahněte perforované okraje.
- **Naplnění mletou kávou:**
Na každý šálek běžné velikosti (125 ml) budete potřebovat přibližně 6 g (= 1½ - 2 čajové lžičky) středně až jemně mleté kávy. Poté filtru s kávou zaklopte.
- **Příprava skleněné konvice:**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!