

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R860	SM-R865F
SM-R870	SM-R875F
SM-R880	SM-R885F
SM-R890	SM-R895F

Obsah

Začínáme

5 O hodinkách Galaxy Watch4 Classic/ Galaxy Watch4

5 Nejdříve si přečtete

11 Rozvržení zařízení

11 Obsah balení

12 Hodinky

15 Bezdrátová nabíječka

16 Nabíjení baterie

16 Bezdrátové nabíjení

17 Nabíjení baterie pomocí technologie
bezdrátového sdílení napájení

19 Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

20 Nošení hodinek Watch na ruce

20 Nasazení hodinek Watch

20 Tipy a opatření týkající se pásku

21 Připojení pásku

22 Jak používat hodinky Watch pro přesná
měření

24 Zapínání a vypínání hodinek Watch

25 Připojení hodinek Watch k chytrému telefonu

25 Instalace aplikace Galaxy Wearable

25 Připojení hodinek Watch k chytrému
telefonu pomocí Bluetooth

27 Vzdálené připojení

27 Ovládání obrazovky

27 Kroužek

28 Dotykový displej

29 Složení obrazovky

30 Zapínání a vypínání obrazovky

30 Přepínání obrazovky

31 Zámek obrazovky

32 Hodinky

32 Obrazovka Hodinky

32 Změna vzhledu hodinek

33 Aktivace funkce trvale zapnutého displeje
Always On Display

33 Používání pouze režimu hodinek

34 Oznámení

34 Oznamovací panel

34 Zobrazení příchozích oznámení

35 Výběr aplikací pro příjem oznámení

35 Panel rychlého spuštění

37 Zadávání textu

37 Úvod

38 Hlasové zadávání textu

38 Zadávání psaním rukou

39 Zadávání textu psaním na klávesnici

39 Nastavení jazyka zadávání textu

Aplikace a funkce

- 40 Instalace a správa aplikací**
- 41 Zprávy**
- 43 Telefon**
- 45 Kontakty**
- 46 Samsung Health**
 - 46 Úvod
 - 46 Denní aktivita
 - 48 Kroky
 - 49 Cvičení
 - 54 Spánek
 - 56 Srd. tep
 - 58 Stres
 - 59 Hladina kyslíku v krvi
 - 62 Složení těla
 - 65 Potraviny
 - 66 Voda
 - 66 Společně
 - 67 Ženské zdraví
 - 67 Nast.
- 68 Samsung Health Monitor**
 - 68 Úvod
 - 68 Bezpečnostní opatření pro měření tlaku krve a EKG
 - 71 Začátek měření krevního tlaku
 - 73 Začátek měření EKG
- 75 GPS**
- 76 Hudba**
- 77 Ovladač médií**
 - 77 Úvod
 - 77 Ovládání přehrávače hudby
 - 77 Ovládání přehrávače videa
- 78 Reminder**
- 78 Kalendář**
- 79 Bixby**
- 80 Počasí**
- 80 Upozornění**
- 81 Světové hodiny**
- 81 Časovač**
- 82 Stopky**
- 82 Galerie**
 - 82 Import a export obrázků
 - 83 Zobrazení snímků
 - 83 Odstranění obrázků
- 84 Najít telefon**
- 84 Najít moje hodinky**
- 85 Odeslání zprávy SOS**
 - 85 Úvod
 - 85 Registrování nouzových kontaktů
 - 86 Vyžádání SOS
 - 86 Vyžádat SOS v případě poranění při pádu
 - 87 Zastavení SOS zpráv
- 88 Záznamník**
- 89 Kalkulačka**
- 89 Kompas**
- 89 Ovladač sluchátek**
- 90 Ovladač fotoaparátu**
- 90 Samsung Global Goals**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!