



SIEMENS



Automatická pračka WM14T561BY

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

CZ

Návod k použití



Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Siemens.

Věnujte prosím pár minut času přečtení tohoto návodu a seznamte se s výhodami vaší pračky.

Abychom splnili požadavky vysoké kvality značky Siemens, každý spotřebič, který opouští náš výrobní závod, je z hlediska funkčnosti a nezávadnosti pečlivě přezkoušen.

Další informace k našim produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na našich internetových stránkách nebo je získáte v našem zákaznickém servisu.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Použité symboly a označení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcnou škodu nebo poškození životního prostředí.

Upozornění/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče/jiné užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky jsou označeny čísly nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

	Použití dle určení	4	Úspora energie a pracího prostředku	25
	Bezpečnostní pokyny	5	P+ Předvolby programů	25
	Děti, další osoby, domácí zvířata	5	Teplota	25
	Instalace	6	Rpm(Počet otáček při odstřed'ování).	25
	Obsluha	9	Finished in (Odložený start).	25
	Čištění a údržba	10	Oblíbený program	26
	Ochrana životního prostředí	11	P+ Další programová nastavení	27
	Obal/starý spotřebič	11	SpeedPerfect	27
	Úsporná doporučení	11	EcoPerfect	27
	Instalace a připojení	12	Voda&máchání+	27
	Obsah balení	12	Předpírka	27
	Bezpečnostní pokyny	13	Snadné žehlení	27
	Instalace spotřebiče	13	Stop po máchání	27
	Instalace spotřebiče na podložku nebo na dřevěnou trámovou podlahu	13	Výběr typu skvrn	28
	Instalace na podstavec se zásuvkou	14	 Obsluha spotřebiče	28
	Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky	14	Příprava pračky	28
	Odstranění přepravních pojistek	14	Zapnutí spotřebiče/výběr programu	28
	Délky hadic a přívodních kabelů	15	Změna výrobního nastavení programu	29
	Přívod vody	15	Volba doplňkových funkcí	29
	Odtok vody	16	Vložení prádla do bubnu	29
	Vyrovnění	17	Dávkování a plnění pracích a ošetrovacích prostředků	30
	Elektrické připojení	17	Zapnutí programu	31
	Před prvním praním	18	Dětská pojistka/na konci praní	31
	Přeprava	19	Přidání prádla	31
	Seznámení se se spotřebičem	20	Přerušení programu	32
	Pračka	20	Změna programu	32
	Ovládací panel	21	Konec programu po Stop po máchání	32
	Prádlo	23	Konec programu	32
	Příprava prádla	23	Vyjmutí prádla/vypnutí spotřebiče	32
	Třídění prádla	23	 Nastavení spotřebiče	33
	Škrobení	24	Aktivace režimu nastavení	33
	Barvení/bělení	24	Změna hlasitosti signálů	33
	Namáčení	24	Změna intenzity podsvícení dotykového displeje	33
	Prací prostředek	24	Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu	34
	Správná volba pracího prostředku	24		

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!