



Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Obsah

1	Celkový pohled na přístroj.....	3			Info.....	13
1.1	Rozsah dodávky.....	3			SabbathMode.....	13
1.2	Přehled přístrojů a vybavení.....	3			CleaningMode.....	14
1.3	Oblast použití přístroje.....	4			TubeClean*.....	14
1.4	Shoda.....	4			Kostka ledu*.....	14
1.5	Databáze EPREL.....	4			BioFresh B-Value*.....	14
2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	4			D-Value.....	14
3	Uvedení do provozu.....	5			Připomínka.....	14
3.1	Zapnutí přístroje.....	5			Resetování.....	14
3.2	Vložení vybavení.....	6			Vypnutí přístroje.....	15
4	Péče o uložené potraviny.....	6			6.5 Chybová hlášení.....	15
4.1	Skladování potravin.....	6			6.5.1 Výstrahy.....	15
4.2	Doba skladování.....	7			6.5.2 Hlášení.....	15
5	Úspora energie.....	8			6.5.3 DemoMode.....	15
6	Obsluha.....	8			7 Vybavení.....	15
6.1	Ovládací a indikační prvky.....	8			7.1 Dveřní přihrádka.....	15
6.1.1	Zobrazení Status.....	8			7.2 Odkládací plochy.....	16
6.1.2	Navigace.....	8			7.3 Dělitelná odkládací plocha.....	16
6.1.3	Symbyly indikace.....	8			7.5 Variabilní přihrádka na láhve.....	17
6.2	Logika obsluhy.....	9			7.6 Zásuvky.....	17
6.2.1	Aktivace / deaktivace funkce.....	9			7.7 Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe.....	18
6.2.2	Volba hodnoty funkce.....	9			7.8 Regulace vlhkosti.....	19
6.2.3	Aktivace / deaktivace nastavení.....	9			7.11 VarioSpace.....	20
6.2.4	Volba hodnoty nastavení.....	9			7.12 Příslušenství.....	20
6.2.5	Vyvolání zákaznického menu.....	10			8 Údržba.....	22
6.3	Funkce.....	10			8.1 Filtř s aktivním uhlím FreshAir.....	22
	Teplota.....	10			8.2 Odmrazování přístroje.....	23
	SuperCool*.....	10			8.3 Čištění přístroje.....	23
	SuperFrost.....	11			9 Zákaznická pomoc.....	24
	PowerCool.....	11			9.1 Technické údaje.....	24
	PartyMode.....	11			9.2 Provozní hluk.....	25
	HolidayMode*.....	11			9.3 Technická porucha.....	25
	EnergySaver.....	11			9.4 Zákaznický servis.....	26
	HydroBreeze*.....	11			9.5 Typový štítek.....	27
	IceMaker / MaxIce*.....	11			10 Odstavení z provozu.....	27
	VarioTemp.....	12			11 Likvidace.....	27
6.4	Nastavení.....	12			11.1 Příprava přístroje k likvidaci.....	27
	Jazyk.....	12			11.2 Ekologická likvidace přístroje.....	27
	Vytvoření spojení WLAN.....	12				
	Zablokování zadávání.....	13				
	Jas displeje.....	13				
	Dveřní alarm.....	13				
	Jednotka teploty.....	13				



6.5	Chybová hlášení.....	15
6.5.1	Výstrahy.....	15
6.5.2	Hlášení.....	15
6.5.3	DemoMode.....	15
7	Vybavení.....	15
7.1	Dveřní přihrádka.....	15
7.2	Odkládací plochy.....	16
7.3	Dělitelná odkládací plocha.....	16
7.5	Variabilní přihrádka na láhve.....	17
7.6	Zásuvky.....	17
7.7	Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe.....	18
7.8	Regulace vlhkosti.....	19
7.11	VarioSpace.....	20
7.12	Příslušenství.....	20
8	Údržba.....	22
8.1	Filtř s aktivním uhlím FreshAir.....	22
8.2	Odmrazování přístroje.....	23
8.3	Čištění přístroje.....	23
9	Zákaznická pomoc.....	24
9.1	Technické údaje.....	24
9.2	Provozní hluk.....	25
9.3	Technická porucha.....	25
9.4	Zákaznický servis.....	26
9.5	Typový štítek.....	27
10	Odstavení z provozu.....	27
11	Likvidace.....	27
11.1	Příprava přístroje k likvidaci.....	27
11.2	Ekologická likvidace přístroje.....	27

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

1.2 Přehled přístrojů a vybavení

Symbol	Vysvětlení
	<p>Kompletní návod na internetu</p> <p>Podrobný návod najdete na internetu prostřednictvím QR kódu na přední straně návodu, nebo prostřednictvím zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisní číslo najdete na typovém štítku:</p> <p style="text-align: right;"><i>Fig. Zobrazení příkladu</i></p>
	<p>Kontrola přístroje</p> <p>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.</p>
	<p>Odchytky</p> <p>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).</p>
	<p>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</p> <p>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.</p>
	<p>Videa</p> <p>Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.</p>

Tento návod k použití je platný pro:

CBN (sd)(sg)(b)(d)	57..
SBN (sd)(bs)(d)(h)	42.. / 52..

Poznámka

Pokud označení vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

Dodávka sestává z těchto částí:

- Hlavní spotřebič
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka




Fig. 1 Zobrazení příkladu

Teplotní rozsah

- | | |
|----------------|------------------------|
| (A) Chladnička | (C) Mraznička |
| (B) BioFresh | (D) Nejchladnější zóna |

Vybavení

- | | |
|--|---|
| (1) Držadla pro přepravu | (11) Meat & Dairy-Safe |
| (2) Ovládací prvky | (12) Odtokový otvor |
| (3) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir | (13) Dveřní přihrádka |
| (4) HydroBreeze* | (14) VarioBox |
| (5) Dělitelná odkládací plocha | (15) Přihrádka na láhve* |
| (6) VarioSafe* | (16) Držák lahví* |
| (7) Dóza na máslo* | (17) IceMaker* |
| (8) Víko Fruit & Vegetable-Safe | (18) Mrazicí zásuvka |
| (9) Variabilní přihrádka na láhve | (19) Typový štítek |
| (10) Fruit & Vegetable-Safe | (20) Stavěcí nožičky vpředu, přepravní kolečka vzadu, rukojeti nahoře (vzadu) a dole (vpředu) |

Poznámka

- ▶ Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu. Změny uspořádání v rámci daných možností zásuvek např. zásuvek v chladničce však nemají žádný vliv na spotřebu energie.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!